

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/drewniana-kuchnia-esket-grey-p-3308.html>



Milly Mally Drewniana kuchnia Esket Grey

Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6166
Kod EAN	5907090700009
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Drewniana kuchnia Esket Grey

Zapraszamy najmłodszych do smakowitego świata kulinarnych przygód z naszą drewnianą zabawką kuchenną, pełną uroczych detali i niekończącej się frajdy! Wyjątkowo duża **Drewniana kuchnia Esket by Milly Mally** zachwyci delikatnymi **pastelowymi barwami** w tonacji szarości w połączeniu z bielą. Ten produkt, który pokocha każde dziecko. Ta zabawkowa kuchnia w modnym stylu jest wyposażona w zestaw przyborów kuchennych, doskonale wzbogaci posiadane już zabawki do gotowania czy zabawy w dom. Kuchnie drewniane to **wymarzony mebel** dla małego kucharza. Dzieci naśladową rodziców – dlatego też chcą tak jak mama, tata lub babcia przygotowywać smakołyki dla całej rodziny.

Wspólne przygotowywanie posiłków to doskonała nauka poprzez zabawę. W każdej kuchni znajduje się zlew, piekarnik oraz płyta kuchenna, w której można stworzyć ulubione dania dla całej rodziny. Umieść garnek czy patelnię na zabawkowej kuchence i przygotuj dowolny posiłek dla ulubionych lał i misiów. Kuchenka jest w pełni wyposażona w niezbędne akcesoria potrzebne podczas gotowania. Naczynia możesz umyć w zlewie i ponownie gotować do woli. Kuchenka Esket wspaniale wzbogaci posiadane przez dziecko naczynia i zestawy do krojenia – które w dowolny sposób można ze sobą łączyć. **Drewniana kuchnia marki Milly Mally Esket Grey** zawiera schowki, piekarnik z okienkiem z pleksi, otwieranymi drzwiczkami i półką oraz 2 obrotowymi pokrętkami uruchamiającymi dźwięki i czerwony przycisk włączający światło, a obok mała lodówka z realistyczną kostką do lodu, w otworze umieszczony jest **kubek z 2 kostkami lodu**, lodówka jest otwierana dzielona na dwie części. Górna jej część z półką ma na froncie drzwiczek panel tablicowy, na którym chętnie nasz mały kucharz napisze menu dnia!

Na blacie umieszczona została o realistycznym wyglądzie elektryczna płyta kuchenna z 2 polami grzejnymi i przyciskiem uruchamiającym dźwięki oraz jednokomorowy szary zlew z ruchomym kranem i kurkami. Imitacja okapu we wnęce nad piekarnikiem- naklejka, umieszczony jest nad płytą do gotowania. Nad zlewozmywakiem na górnej półce umieszczona została podświetlana mikrofalówka z otwieranymi drzwiczkami, okienkiem z przezroczystej pleksi, żeby mały kucharz widział produkty w niej umieszczone. Do sterowania mikrofalą umieszczone zostały 2 przyciski: START-uruchamiającym dźwięki grzania potrawy i światło, oraz przycisk STOP wyłączający te funkcje.

Marka Milly Mally postawiła na bogate wyposażenie tej drewnianej kuchni w tym: patelnię, garnek z pokrywką, 2 ażurowe łopatkę czy łyżkę do zupy wykonane ze stali do zawieszania na haczykach pod półką okapu (imitacja). Na wewnętrznej ścianie zestawu kuchennego Esket umieszczona została **tapeta imitująca płytki**. Dodatkowym uzupełniającym całość tego zestawu kuchennego dla dzieci jest kolorowy ręcznik kuchenny umieszczony na uchwycie na prawym jego boku. Przekręć pokrętkę na piekarniku czy kuchence **z odgłosem „kliknięcia” i poczuj**, jak działają. Wszystkie akcesoria są dobrze dobrane, a schowki są wystarczająco duże, aby dzieci mogły przechowywać własne jedzenie. To doskonała okazja, aby Twoje dziecko nauczyło się także odpowiedzialności za własny bałagan i sprzątaną poprzez zabawę. Ta zabawka to **wspaniały zestaw do zabawy**, maluchy zdobywają **podstawową wiedzę na temat gotowania, jedzenia i przygotowywania posiłków**- nie wykluczone, że Wasze dziecko zdobędzie tytuł rodzinnego „MasterChef”.

Kuchnia rośnie wraz z dzieckiem poprzez zastosowanie regulowanych nóżek. Odtwarzanie sytuacji znanych dziecku z codziennych obserwacji pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka, rozwijaniu umiejętności społecznych, zabawy z rówieśnikami oraz rozwiązywania problemów. Nasza drewniana kuchnia Esket Grey z akcesoriami to nie tylko zabawka, ale i jedno z fundamentalnych narzędzi **wspierających rozwój dziecka**. Solidne wykonanie, **realistyczne detale oraz edukacyjny aspekt zabawy** sprawiają, że ta drewniana kuchnia stanie się ulubioną zabawką dla dzieci, dzięki której będą mogły rozwijać swoje kulinarne umiejętności w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Zabawa nigdy nie była tak kolorowa i pełna radości!

Charakterystyka produktu:

- Elektryczna płyta kuchenna z 2 polami grzejnymi i 2 przyciskami uruchamiającymi dźwięki gotującej się wody
- Otwierany piekarnik z okienkiem z pleksi i półką oraz 2 dźwiękowymi pokrętkami

- Imitacja okapu we wnęce nad piekarnikiem- naklejka
- 3 haczyki we wnęce nad kuchenką do zawieszenia przyborów kuchennych
- Półka nad kuchenką
- Stalowe akcesoria: garnek z pokrywką, patelnia, łopatka, czerpak i łyżka cedzakowa
- Podświetlana otwierana mikrofalówka z okienkiem z pleksi, przycisk START-uruchamiającym dźwięki grzania potrawy i światło; przycisk STOP
- Otwierana lodówka z funkcjonalną kostkarką do lodu
- Górna otwierana część lodówki z panelem tablicowym na froncie
- Kubek z 2 kostkami lodu
- Zegar z ruchomymi wskazówkami
- Półka nad okapem
- Szafko-półka po prawej stronie kuchni
- Zlewozmywak z ruchomym kranem i kurkami
- Kolorowy ręcznik kuchenny z poliestru umieszczony na uchwycie, bok zestawu kuchennego
- 3 stopniowa regulacja wysokości
- Baterie: 2 x AAA-płyta i 2 x AAA-mikrofalówka (brak w zestawie)

Z tej serii polecamy:

- Milly Mally Zestaw mebli - Stolik i dwa krzeselka Sven White
- Drewniana Kuchnia Bjorn - Mint
- Drewniana kuchnia Astrid Black
- Drewniana kuchnia Astrid Ocean
- Zestaw mebli Stella 3w1 Natural
- Zestaw mebli Stella 3w1 Grey
- Zestaw mebli Olaf - Stolik i dwa krzeselka Grey

Zabawka jest zapakowana w **kartonowe opakowanie**.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów, dlatego dbamy o to, aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa.

Przed podaniem dziecku zapoznaj się z instrukcją.

Zabawka przeznaczona dla dzieci **powyżej 3 roku życia**.

Wymiary produktu:

Dł. 94,5 cm x wys. 94,5 / 98,5/ 100,5 cm x szer. 27 cm

Wysokość do blatu: 58 cm/ 62 cm/ 64 cm

Waga netto: 14,6 kg

Wymiary opakowania:

Dł. 100 cm x wys. 38,5 cm x szer. 17 cm

Waga brutto: 15,2 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kuchnia drewniana Esket

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy - ryzyko połknięcia lub zadławienia.

OSTRZEŻENIA!

Przed podaniem dziecku usunąć wszelkie elementy opakowania i ewentualne elementy montażowe lub osłaniające produkt (np. naklejki na lustro). Torebki i elementy

opakowania należy trzymać z dala od dzieci.
Produkt stawiać na płaskich powierzchniach na poziomie podłogi/podłoża.
Nie należy pozwalać dzieciom na wspinanie się na produkt, ciągnięcie go, siadanie lub stawanie na produkcie. Niewłaściwe stosowanie może powodować zagrożenie i sprawić zagrożenie dla życia i zdrowia, a także powodować uszkodzenia ciała.

WAŻNE! Zabezpieczenie przed przewróceniem: Zaleca się korzystanie z produktu przy ścianie, a także zabezpieczenie go poprzez przymontowanie do ściany.

Zabawka na baterie: 4xAAA (LR03) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii dołączona do produktu – w instrukcji. Ostrzeżenie! Zawiera baterie guzikowe. Niebezpieczne w razie połknięcia – sprawdź instrukcję.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera baterie guzikowe. Niebezpieczne w razie połknięcia. W razie połknięcia baterie guzikowe mogą spowodować poważne oparzenia wewnętrzne.

OSTRZEŻENIE! Natychmiast pozbądź się baterii po wymianie. Zawsze trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli sądzisz, że dziecko mogło połknąć baterie lub umieścić je gdziekolwiek w swoim ciele, natychmiast udaj się na oddział ratunkowy lub skontaktuj się ze służbami medycznymi.

Wymiany baterii może dokonywać tylko osoba dorosła.

Wymiana baterii: Odkręć śrubę zabezpieczającą komorę bateryjną, a następnie otwórz komorę. Wyjmij stare baterie i zastąp je nowymi (4 baterie typu AAA - LR03) - zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Zakryj ponownie komorę bateryjną i przykręć śrubę.

Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy stosować tylko 4 baterie typu AAA - LR03. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-). Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Z produktu należy korzystać wyłącznie w domu.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:
www.pminvestment.pl/manual/ESKET_manual_2024.pdf