Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:24

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/milly-mally-jezdzik-3w1-pojazd-happy-black-p-369.html



Milly Mally Jeździk 3w1 Pojazd Happy Black

Cena brutto	**139,00 zł**
Cena netto	**113,01 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0622**
Kod producenta	**Milly Mally**
Kod EAN	**5901761122381**
Producent	**Milly Mally**
Płeć	**Dla wszystkich**
Wiek dziecka	**od 3 lat**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Pojazd Happy Black

Dzięki wielofunkcyjności zabawki pociecha szybko się nie znudzi, a poprzez zabawę będzie rozwijać swoje zdolności manualne oraz motorykę. Dodatkowym atutem jest interaktywna kierownica, która sprawi, że zabawa będzie jeszcze ciekawsza! Żywe kolory oraz wesołe melodie zachęcą malucha do zabawy i odkrywania nowych funkcji. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa, dzięki czemu zabawa jest całkowicie bezpieczna. Bardzo łatwy w montażu i demontażu. Produkt stabilny i bezpieczny!

Opcja 3w1 sprawia iż jeździk "rośnie" wraz z pociechą, dzięki obręczy bezpieczeństwa dla najmłodszych użytkowników

JEŻDZIK MOŻNA UŻYWAĆ NA 3 SPOSOBY :

Jeździk z zabezpieczeniem przed wypadnięciem dziecka z siedzonka, oraz zamontowanym podnóżkiem.
Chodzik z zabezpieczeniem przed wypadnięciem dziecka z siedzonka, bez podnóżka.
Jeździk bez obręczy oraz bez podnóżka.

FUNKCJE JEŹDZIKA:

skrętne koła
interaktywna kierownica
bezpieczne oparcie
podnóżek
wygodna rączka dla rodzica
schowek na zabawki
barierki ochronne
metalowe osie kół
nowoczesny wygląd
zabezpieczenie przed wywróceniem pojazdu
maksymalne obciążenie - 30kg
zabawka wykonana z materiałów bezpiecznych dla dziecka

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:

Wysokość do rączki : 85cm
Wysokość do siedzonka : 23 cm
Długość: 62cm
Szerokość: 38cm
Średnica kół: 14cm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Jeździk Happy
Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 30kg.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym.
OSTRZEŻENIA!
Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.
Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności pewnego i stabilnego chodzenia, orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, co może skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
Zabawka nie posiada hamulca.
Gdy korzystasz z rączki, aby pchać zabawkę – zawsze zakładaj podnóżki pod środkową część pojazdu. Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między korpusem zabawki, a kołami lub między korpusem, a podłożem.
Gdy nie korzystasz z rączki do pchania – zawsze zdejmuj podnóżki znajdujące się pod środkową częścią pojazdu. Dzięki temu – dziecko będzie mogło kontrolować jazdę i poruszać się bez żadnych przeszkód (założone podnóżki – mogą przeszkadzać dziecku w poruszaniu się i hamowaniu – może to skutkować upadkiem i zranieniem).

Jazda i hamowanie: zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wnętrze domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 2xAA (LR06) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.
WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII
Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.
Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii rożnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skory lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:
www.pminvestment.pl/manual/happy_manual.pdf

Dostępne kolory







