

Link do produktu: <https://www.megasmek.pl/pojazd-flixy-cream-p-3509.html>



Milly Mally Pojazd Flixty Cream

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6420
Kod EAN	5907090700481
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Pojazd Flixty

Pojazd dziecięcy FLIXTY to innowacyjny pojazd dla najmłodszych, który łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, bezpieczeństwem i wygodą. Solidna, lekka konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój równowagi i koordynacji ruchowej dziecka już od pierwszych kroków. Dzięki czterem stabilnym kołom maluch czuje się pewnie i może stopniowo nabierać odwagi do samodzielnej jazdy. Komfortowe, wyprofilowane siedzisko zapewnia wygodę nawet podczas dłuższej zabawy, a miękkie uchwyty kierownicy dopasowane do dziecięcych dłoni gwarantują pewny chwyt. Dodatkową atrakcją jest wbudowane w kierownicę światło LED, które nie tylko przyciąga uwagę dziecka, ale także zwiększa widoczność podczas zabawy w domu i na zewnątrz, czyniąc jazdę jeszcze ciekawszą i bardziej bezpieczną. FLIXTY wyróżnia się eleganckim wyglądem w stonowanej kolorystyce, która przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i rodzicom. To doskonały wybór dla maluchów, które rozpoczynają swoją przygodę z pojazdami na kółkach, a także świetny sposób na wspieranie aktywności ruchowej poprzez zabawę.

Pojazd jest łatwy w montażu, stabilny i bezpieczny. Jest rekomendowany dla dzieci w wieku 12-36 miesięcy i do wagi max.25kg.

CHARAKTERYSTYKA:

- Światło LED (2 baterie AAA/LR03 - niedołączone do zestawu)
- Koła piankowe EVA (17cm średnica)
- Miękkie siedzisko (ekoskóra)
- Solidna konstrukcja
- Szybki montaż
- Przedział wiekowy 12m+
- Maksymalne obciążenie 25 kg
- Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa
- Dostępny w 4 kolorach (cream, grey, pink, mint)
- Gwarancja rok

DANE TECHNICZNE:

- Wysokość całkowita: 36 cm

- Szerokość całkowita: 24 cm
- Długość całkowita: 57 cm
- Wysokość do siedziska: 26 cm
- Długość siedziska: 20 cm
- Szerokość siedziska: 12 cm
- Rozstaw kół przód: 21 cm
- Rozstaw kół tył: 15 cm
- Średnica kół: 17 cm

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 43 cm
- Szerokość: 18 cm
- Wysokość: 27 cm
- Waga netto: 2,3 kg
- Waga brutto: 2,8 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Jeździk FLIXY

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności pewnego i stabilnego chodzenia, orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, co może skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Zabawka nie posiada hamulca.

Jazda i hamowanie: zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 2xAA (LR06) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka.

Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:
www.pminvestment.pl/manual/flixy_manual.pdf

