

Link do produktu: <https://www.megasmayk.pl/pojazd-z-raczka-mercedes-c-class-black-p-3202.html>



Milly Mally Pojazd z rączką MERCEDES C-Class Black

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6107
Kod EAN	5901761127164
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Pojazd z rączką MERCEDES C-Class

Pojazd z rączką Mercedes C-Class to elegancka i niezwykle realistyczna zabawka, która zapewnia dziecku nie tylko mnóstwo frajdy, ale także **wspiera jego rozwój**. Zaprojektowany z myślą o najmłodszych fanach motoryzacji, ten miniaturowy Mercedes przyciąga uwagę swoim wyglądem oraz dbałością o detale. Dzieci mogą poczuć się jak prawdziwi kierowcy, odkrywając przy tym radość z pierwszych „przejażdżek” i eksplorowania otoczenia. To wyjątkowe połączenie klasycznego stylu, wygody i funkcjonalności, które szybko stanie się ulubioną zabawką każdego malucha.

Jeździk ten nie tylko zapewnia **aktywną rozrywkę**, ale także pełni **funkcję edukacyjną**, rozwijając u dziecka kluczowe umiejętności motoryczne i ucząc podstawowych zasad poruszania się.

Dziecko korzystając z jeździka **rozwija swoje umiejętności motoryczne oraz koordynację ręka-noga**, co wpływa na jego ogólną sprawność fizyczną. Realistyczny design inspirowany modelem Mercedes C-Class przyciąga wzrok detalami takimi jak: eleganckie wykończenie, logo marki, kierownica z dźwiękami i "liczniki", co pobudza wyobraźnię dziecka i pozwala na kreatywną zabawę.

Wygodne **siedzenie z oparciem i wysuwane podnóżki** zapewnią stabilność podczas jazdy a **odczepiane barierki i stopka zapobiegająca wywróceniu** - bezpieczeństwo.

Pod siedzeniem znajduje się **praktyczny schowek**, w którym dziecko może przechowywać swoje skarby lub zabawki, co uczy go porządku i odpowiedzialności za swoje rzeczy.

Pojazd jest łatwy w obsłudze i manewrowaniu. Dzięki prostemu mechanizmowi kierownicznemu dziecko może łatwo skręcać, ucząc się podstaw nawigacji i manewrowania.

CHARAKTERYSTYKA:

- Skrzętne przednie koła sterowane za pomocą rączki do prowadzenia
- Trójramienna kierownica z logiem Mercedesa, wyposażona w klakson oraz dźwięk uruchamianego silnika
- Schowek umieszczony pod siedziskiem
- Wygodne i eleganckie siedzisko z oparciem
- Demontowane barierki, rączka do prowadzenia i oparcie
- Wysuwane podnóżki
- Siedzisko ze wzorem imitującym pikowaną skórę
- Metalowe osie kół

-
- Nowoczesny wygląd
 - Zabezpieczenie przed wywróceniem pojazdu
 - Zabawka wykonana z materiałów bezpiecznych dla dziecka
 - Maksymalne obciążenie: 25 kg
 - Zasilanie: 2 baterie AAA (niedotłączone do zestawu)
 - Dostępny w 4 kolorach (biały, czerwony, niebieski, czarny)
 - Przedział wiekowy: 12-36 miesięcy
 - Certyfikat bezpieczeństwa CE

WYMIARY PRODUKTU:

- Wysokość całkowita: 92 cm
- Wysokość do siedziska: 24 cm
- Wysokość do kierownicy: 38 cm
- Wysokość do oparcia: 48 cm
- Szerokość: 28 cm
- Szerokość z wysuniętymi podnóżkami: 40 cm
- Długość: 63 cm
- Długość z rączką do pchania: 80 cm
- Wymiary siedziska: 25cm x 18 cm
- Wymiary schowka: 23 x 16,5 x 10 cm
- Wymiary podnóżka: 15 x 6,5 cm
- Wysokość do podnóżka: 6 cm
- Średnica kół: 14 cm
- Średnica kierownicy: 18,5 cm

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 64 cm
- Szerokość: 34 cm
- Wysokość: 32 cm
- Waga netto: 3,7 kg
- Waga brutto: 4,5 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Jeźdźnik Mercedes C-Class

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności pewnego i stabilnego chodzenia, orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, co może skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Zabawka nie posiada hamulca.

Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać zabawkę – zawsze rozkładaj podnóżki znajdujące się pod środkową częścią pojazdu. Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między korpusem zabawki, a kołami lub między korpusem, a podłożem.

Gdy nie korzystasz z rączki sterującej – zawsze składaj podnóżki znajdujące się pod środkową częścią pojazdu. Dzięki temu – dziecko będzie mogło kontrolować jazdę i poruszać się bez żadnych przeszkód (rozłożone podnóżki – mogą przeszkadzać dziecku w poruszaniu się i hamowaniu – może to skutkować upadkiem i zranieniem).

Jazda i hamowanie: zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sykiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 2xAAA (LR03) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie.

Wymij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AAA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. **UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI.** Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/mercedes_c_class_manual.pdf