

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/rowerek-trójkołowy-movi-denim-p-3341.html>



Milly Mally Rowerek Trójkołowy Movi Denim

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6182
Kod EAN	5907090700160
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Rowerek Trójkołowy MOVI 5w1

Movi zaprasza w podróż... „**360 stopni dookoła przygody**”

Rowerek trójkołowy MOVI został stworzony z myślą o komforcie i bezpieczeństwie maluszków oraz wygodzie rodziców.

MOVI jest stabilny i bezpieczny, posiada nowoczesną konstrukcję, wygodne wyprofilowane obracane o 360 stopni siedzisko, które umożliwi podróż przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Rowerek został wyposażony w barierkę zabezpieczającą dziecko przed wypadnięciem, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz podnóżki a pompowane koła umożliwiają cichą i komfortową jazdę. Po zdemontowaniu rączki, barierki, budki i pokrowca na siedzisko MOVI będzie służył jako rowerek trójkołowy. Dzięki funkcji „wolnego koła” dziecko może swobodnie pedałowac, a kierownica dla rodzica nadal może korygować prędkość przemieszczania.

Połączenie metalowej konstrukcji, pompowanych kół oraz elementów wykonanych z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, daje gwarancję wytrzymałości.

Rowerek należy do rodziny produktów **GROW UP** – rośnie razem z dzieckiem.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Obrotowe siedzisko o 360 stopni - jazda przodem lub tyłem
- Sterowanie rączką
- Funkcja wolnego koła (przekładnia zapadkowa)
- Trzypunktowa regulacja wysokości rączki do prowadzenia rowerka
- Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami zabezpieczającymi ramiona
- Wygodne wyprofilowane siedzisko z dwustopniową regulacją kąta oparcia
- Zdejmowany pokrowiec na siedzenie
- Budka z siatką pozwalająca na obserwację dziecka. Budka po całkowitym rozłożeniu zakrywa około 90 stopni.

-
- Daszek budki odpinany za pomocą suwaka
 - Pompowane koła
 - Stalowa rama
 - Pedaly przy przednim kole
 - Przednie koło wyposażone w osłonkę zabezpieczającą przed wkręceniem się nóżki
 - Dodatkowa platforma na nóżki dla mniejszych dzieci, montowana do siedziska
 - Koszyk z pokrywką na drobiazgi z tyłu
 - Koszyk przy kierownicy
 - Uchwyt na kubek/ butelkę
 - Dzwonek
 - Łatwa do czyszczenia, demontowana barierka zabezpieczająca
 - Składany podnóżek
 - Gumowe antypoślizgowe rękojeści z osłonkami
 - Osłonka na kierownicy
 - Łożyskowane tylne koła
 - Blokada tylnych kół
 - Ogranicznik skrętu
 - Regulacja pasów
 - Bieżnikowane opony
 - Przedział wiekowy 1-5 lat
 - Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE

WYMIARY PRODUKTU:

- Wysokość 96 cm
- Regulacja wysokości rączki: 80-90-94 cm
- Szerokość kierownicy: 41 cm
- Wysokość do kierownicy: 60 cm
- Odległość od tylnego do przedniego koła: 82 cm
- Długość całkowita 112 cm
- Szerokość rowerka: 53 cm
- Średnica kół: przód - 26 cm, tył - 21 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do pedałów: 40 cm

- Odległość od krawędzi siedziska do kierownicy: 13cm
- Wysokość oparcia: 41 cm
- Wysokość do siedziska: 34 cm
- Maksymalne obciążenie do 30 kg.
- Waga: 9,5 kg

OPAKOWANIE:

- Wysokość: 39 cm
- Szerokość: 33 cm
- Długość: 70 cm
- Waga z opakowaniem: 10,6 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Rowerek trójkołowy Movi

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 5 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 30kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze rozkładaj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.

Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła, gdy nie ma zamontowanej rączki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

Jazda i hamowanie: W celu jazdy do przodu/tyłu – dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg – wykorzystując pedałki. W celu skrętu – dziecko musi używać kierownicy i przekreślać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakreślić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/movi_manual.pdf