Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:24

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44056-kalendarz-i-zegar-p-2219.html



Viga 44056 Kalendarz i zegar

Cena brutto	**45,90 zł**
Cena netto	**37,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3648**
Kod EAN	**6971608440564**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA 44056 PolarB KALENDARZ I ZEGAR

Przedstawiamy drewnianą zabawkę marki VIGA – Kalendarz i zegar z serii PolarB.

Tego rodzaju zabawka znakomicie wspiera dziecko w rozwoju koncentracji, sensoryki, motoryki, zręczności i zdolności poznawczych dotyczących pojęcia czasu

Zabawka w kształcie tablicy posiada tarczę zegara z ruchomymi wskazówkami oraz suwaki pogodowe i kalendarzowe, uczące pogody, pór dnia, dni i podziału tygodnia, dni w miesiącu, miesięcy, pór roku. Tablica wyposażona jest w uchwyt do przenoszenia.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy. Farby są w 100% bezpieczne, spełniają normy bezpieczeństwa EN71 i ASTM.

Zabawka jest zapakowana w kolorowe opakowanie z okienkiem. Dzięki estetycznemu opakowaniu zabawka jest idealna na prezent.

Zabawka przeznaczona dla maluchów powyżej 3. roku życia.

Cała seria zabawek PolarB została stworzona przez firmę VIGA aby sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci w doskonaleniu procesu ich rozwoju poprzez zabawę.

DANE TECHNICZNE:

Wymiar produktu:

dł: 295mm x wys: 30mm x szer: 295mm

Wymiary opakowania:

dł: 305mm x wys: 40mm x szer: 305mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44056 PolarB Kalendarz i zegar

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.