

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-44610-puzzle-na-podkladce-z-uchwytyami-kogut-p-2791.html>



Viga 44610 Puzzle na podkładce z uchwytyami - Kogut

Cena brutto	23,90 zł
Cena netto	19,43 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5321
Kod EAN	6971608446108
Producent	Viga

Opis produktu

VIGA 44610 PUZZLE NA PODKŁADCE Z UCHWYTAMI - KOGUT

Przedstawiamy drewnianą zabawkę marki VIGA – puzzle kogut.

Klasyczna płaska układanka idealna dla dziecka od 18 miesiąca życia. Składa się z planszy ze wzorem obrazka i 8 puzzli z pinezkami. Obrazek przedstawia kolorowego koguta.

Jasne i żywe kolory mają na celu stymulację dziecka w nauce kolorów. Układanie puzzli uczy rozpoznawania kształtów, umiejętności dopasowywania i kojarzenia, koncentracji, ćwiczy motorykę i wyobraźnię.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości. Farby są w 100% bezpieczne, spełniają normy bezpieczeństwa EN71 i ASTM.

Układanka zapakowana jest w przeźroczystą folię na podkładce, w sam raz na prezent.

Zabawka przeznaczona dla maluchów powyżej 18. miesiąca życia.

Cała seria zabawek VIGA została stworzona aby sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci w doskonaleniu procesu ich rozwoju poprzez zabawę.

DANE TECHNICZNE:

Wymiar produktu:

dł: 300mm x wys: 24mm x szer: 225mm

Wymiary opakowania:

dł: 300mm x wys: 24mm x szer: 225mm

Waga: 0,3kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44610 Puzzle na podkładce z uchwytami - Kogut

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.