

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-44791-zabawa-w-krojenie-mieso-p-3655.html>



Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso

Cena brutto	29,90 zł
Cena netto	24,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6800
Kod EAN	6971608447914
Producent	Viga

Opis produktu

Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso

Zestaw Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso to doskonała propozycja dla małych kucharzy, którzy lubią naśladować dorosłych w codziennych czynnościach. Drewniany komplet składa się z deski do krojenia, bezpiecznego nożyka oraz różnorodnych elementów przedstawiających produkty mięsne i rybne, takich jak stek, udko z kurczaka, filet z łososia czy kiełbaska.

Każdy element można przeciąć na pół za pomocą drewnianego nożyka, a dzięki zastosowaniu rzepów części łatwo ponownie połączyć. Zabawa w krojenie rozwija koordynację ręka-oko, zdolności manualne i wyobraźnię, a także wprowadza dziecko w świat zdrowego gotowania i planowania posiłków.

Zestaw wykonano z wysokiej jakości drewna, pomalowanego bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami. Kolorowe, realistyczne elementy zachęcają do zabawy i nauki poprzez działanie.

Zestaw zawiera:

- Deskę do krojenia
- Drewniany nożyk
- 4 produkty spożywcze do krojenia (stek, udko kurczaka, łosoś, kiełbaska).

Wiek: od 18 miesięcy

Wymiary produktu:

Dł.220 x szer.150 x wys.19 mm

Wymiary opakowania:

Dł.228 x szer.154 x wys.30 mm

Waga: 0,33 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.

20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny

e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.