Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44791-zabawa-w-krojenie-mieso-p-3655.html



Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso

Cena brutto	**29,90 zł**
Cena netto	**24,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6800**
Kod EAN	**6971608447914**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso

Zestaw Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso to doskonała propozycja dla małych kucharzy, którzy lubią naśladować dorosłych w codziennych czynnościach. Drewniany komplet składa się z deski do krojenia, bezpiecznego nożyka oraz różnorodnych elementów przedstawiających produkty mięsne i rybne, takich jak stek, udko z kurczaka, filet z łososia czy kiełbaska.
Każdy element można przeciąć na pół za pomocą drewnianego nożyka, a dzięki zastosowaniu rzepów części łatwo ponownie połączyć. Zabawa w krojenie rozwija koordynację ręka–oko, zdolności manualne i wyobraźnię, a także wprowadza dziecko w świat zdrowego gotowania i planowania posiłków.
Zestaw wykonano z wysokiej jakości drewna, pomalowanego bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami. Kolorowe, realistyczne elementy zachęcają do zabawy i nauki poprzez działanie.

Zestaw zawiera:
- Deskę do krojenia
- Drewniany nożyk
- 4 produkty spożywcze do krojenia (stek, udko kurczaka, łosoś, kiełbaska).

Wiek: od 18 miesięcy

Wymiary produktu:
Dł.220 x szer.150 x wys.19 mm
Wymiary opakowania:
Dł.228 x szer.154 x wys.30 mm
Waga: 0,33 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44791 Zabawa w krojenie – mięso

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesiąca.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.