

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-44793-drewniany-ksylofon-p-3656.html>

Viga 44793 Drewniany ksylofon

Cena brutto	34,90 zł
Cena netto	28,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6801
Kod EAN	6971608447938
Producent	Viga

Opis produktu

Viga 44793 Drewniany ksylofon

Kolorowy drewniany ksylofon Viga 44793 to idealna zabawka dla małych muzyków!

Dzięki ośmiu metalowym płytkom w różnych barwach dziecko może tworzyć swoje pierwsze melodie, poznawać dźwięki i kolory, a przy tym rozwijać koordynację, słuch muzyczny i poczucie rytmu.

Zabawka wykonana jest z wysokiej jakości drewna, a każda listwa ksylofonu pomalowana została bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami na bazie wody. Zestaw zawiera dwie pałeczki oraz wygodny uchwyt do przenoszenia, co ułatwia zabranie instrumentu wszędzie tam, gdzie czeka zabawa.

Z tyłu instrumentu znajduje się praktyczny schowek na pałeczki, dzięki czemu można je bezpiecznie przechowywać po zakończeniu gry.

Cechy produktu:

- Producent: Viga Toys
- Model: 44793
- Wiek: od 18 miesięcy
- Materiał: drewno i metal
- W zestawie: ksylofon + 2 pałeczki
- Ilość tonów: 8
- Farby: nietoksyczne, wodne
- Certyfikaty: CE, EN71, ASTM, UKCA

Zalety zabawki:

- Rozwija słuch muzyczny i poczucie rytmu,
- Uczy koordynacji i koncentracji,
- Wspiera rozwój motoryki małej,
- Zachęca do twórczej i radosnej zabawy,
- Wykonany z naturalnych, bezpiecznych materiałów.

Viga 44793 Drewniany ksylofon to klasyczny instrument, który rozbudzi w dziecku pasję do muzyki i dostarczy mnóstwo radości podczas pierwszych muzycznych eksperymentów.

Wymiary produktu:

Dł.220 x szer.146 x wys.20 mm

Wymiary opakowania:

Dł.226 x szer.155 x wys.38 mm

Waga: 0,33 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44793 Drewniany ksylofon

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.