Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50017-puzzle-farma-p-468.html



Viga 50017 Puzzle - farma

Cena brutto	**24,90 zł**
Cena netto	**20,24 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0937**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510500177**
Producent	**Viga**
Płeć	**Dla wszystkich**
Wiek dziecka	**18m+**

Opis produktu

VIGA PUZZLE -FARMA 50017

Kolorowe puzzle od firmy Viga to idealna zabawka, która posłuży nie tylko jako tradycyjna układanka, ale przede wszystkim pozwoli poznać dziecku zwierzęta z domowej zagrody, które są postaciami tej zabawki. Dodatkowo maluch nauczy się rozpoznawać kształty i kolory.
Zabawa ta pomaga rozwijać motorykę oraz logiczne myślenie u dziecka poprzez połączenie zabawy z nauką. Wspólna zabawa jest czymś co najlepiej rozwija tak ważną w tym wieku wyobraźnię, jednocześnie doskonale przygotowuje dziecko do przyszłej edukacji przedszkolnej.

Elementy układanki wyposażone są w drewniane kołeczki dzięki, którym maluch z łatwością uchwyci puzzla w rączkę i dopasuje go w odpowiednie miejsce na drewnianej podstawce. Jest to jeden z najlepszych sposobów na ćwiczenie koncentracji.

Przeznaczona jest dla każdego malucha powyżej 18 miesiąca życia.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze drewniane zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE:

Wymiar produktu:
dł: 300mm x wys: 225mm x szer: 10mm
Wymiary opakowania:
dł: 300mm x wys: 225mm x szer: 10mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50017 Puzzle - farma

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny

e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.