Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50020-puzzle-owoce-p-470.html



Viga 50020 Puzzle - owoce

Cena brutto	**24,90 zł**
Cena netto	**20,24 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0939**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510500207**
Producent	**Viga**
Płeć	**Dla wszystkich**
Wiek dziecka	**18m+**

Opis produktu

VIGA PUZZLE -OWOCE 50020

Kolorowe puzzle od firmy Viga to idealna zabawka, która posłuży nie tylko jako tradycyjna układanka, ale przede wszystkim nauczy naszą pociechę odróżniać owoce, które są elementami tej zabawki. Dodatkowo maluch nauczy się rozpoznawać kształty i kolory.
Zabawa ta pomaga rozwijać motorykę oraz logiczne myślenie u dziecka poprzez połączenie zabawy z nauką. Wspólna zabawa jest czymś co najlepiej rozwija tak ważną w tym wieku wyobraźnię, jednocześnie doskonale przygotowuje dziecko do przyszłej edukacji przedszkolnej.

Elementy układanki wyposażone są w drewniane kołeczki dzięki, którym maluch z łatwością uchwyci puzzla w rączkę i dopasuje go w odpowiednie miejsce na drewnianej podstawce. Jest to jeden z najlepszych sposobów na ćwiczenie koncentracji.

Przeznaczona jest dla każdego malucha powyżej 18 miesiąca życia.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze drewniane zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 300mm x wys: 225mm x szer: 10mm
Wymiary opakowania:
dł: 300mm x wys: 225mm x szer: 10mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50020 Puzzle - owoce

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.