Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:27

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50078-kurka-z-kurczaczkami-do-ciagania-p-550.html



# Viga 50078 Kurka z kurczaczkami do ciągania

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **59,90 zł** |
| Cena netto | **48,70 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **0923** |
| Kod producenta | **Viga** |
| Kod EAN | **6934510500788** |
| Producent | **Viga** |

## Opis produktu

VIGA KURKA Z KURCZACZKAMI DO CIĄGANIA 50078

Kurka z kurczakami na sznurku od firmy Viga to zabawka, która sprawdzi się jako pomoc u dzieci, które zaczynają stawiać pierwsze kroki. Wesoła gromadka będzie dla nich dodatkową atrakcją i zachętą do doskonalenia umiejętności chodzenia.Kurka i jej dwa pisklaki połączone są ze sobą czerwonym sznurkiem. Po między małymi ptaszkami umieszczone są kolorowe koraliki. Podczas ciągnięcia cała gromadka będzie się poruszać w zabawny sposób.

Zabawka przeznaczona dla maluchów od 18 miesiąca życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa ( EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

dł: 360mm x wys: 53mm x szer: 145mm

Wymiary opakowania:

dł: 420mm x wys: 195mm x szer: 65mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50078 Kurka z kurczaczkami do ciągania

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej od 18 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 18 miesiąca życia. Zawiera długą linkę. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.