Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:26

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50119-puzzle-sorter-ksztaltow-cyfry-i-krztalty-p-1485.html



Viga 50119 Puzzle - sorter kształtów cyfry i kształty

Cena brutto	**47,90 zł**
Cena netto	**38,94 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2602**
Kod EAN	**6934510501198**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Sorter kształtów na podkładce od firmy Viga to idealny prezent, który ucieszy każde dziecko. Ta funkcjonalna zabawka poprzez wyraziste kolory, trójwymiarowe kształty oraz obrazki zapewni Waszemu maluchowi rozrywkę na wiele godzin. Dzieci muszą poprawnie dopasować drewniane cyferki i kształty geometryczne do analogicznych otworów w podkładce. W ten sposób pociechy poprzez zabawę ćwiczą swoje zdolności manualne jednocześnie ucząc się cyferek i rozpoznawania figur geometrycznych.

Zestaw zawiera :
10 cyferek i 10 figur geometrycznych
1 podkładkę z obrazkami

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE
Wymiar produktu:
dł: 30mm x wys: 30mm x szer: 15mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50119 Puzzle - sorter kształtów: cyfry i kształty

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.