

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-50143-puzzle-na-podkladce-zolwiki-p-2031.html>



Viga 50143 Puzzle na podkładce - żółwika

Cena brutto	9,90 zł
Cena netto	8,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3286
Kod EAN	6934510501433
Producent	Viga

Opis produktu

Viga 50143 Puzzle na podkładce - żółwika

Kolorowe i bardzo proste Puzzle dla Maluszka od Viga w kształcie żółwika. W zestawie znajdują się cztery elementy, które należy ułożyć na drewnianej podstawce. Gdy pociecha prawidłowo dopasuje kształty powstanie układanka z nowym przyjacielem. Obrazek jest w wyrazistych kolorach które przykują uwagę smyka.

Puzzle idealnie mieszczą się w dłoni maluszka, co pomoże ćwiczyć małą motorykę rączki. Drewniane puzzle wspaniale sprawdzą się podczas podróży lub na wakacjach. Uczą kreatywnego myślenia, ćwiczą zręczność oraz wzrok dziecka

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia.

Wymiary opakowania:
dł.-15 mm x wys.-8 mm x szer.-15 mm

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Sp. z o.o. Sp. k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50143 Puzzle na podkładce - żółwika

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.