Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:26

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50174-gra-zrecznosciowa-rzut-pierscieniem-p-1245.html



# Viga 50174 Gra zręcznościowa rzut pierścieniem

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **69,90 zł** |
| Cena netto | **56,83 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **2156** |
| Kod producenta | **Viga** |
| Kod EAN | **6934510501747** |
| Producent | **Viga** |

## Opis produktu

GRA „ RZUT PIERŚCIENIEM”.

Rozkładana gra w rzucanie pierścieniami.

Dwa sposoby łączenia dwóch bazowych płyt dla większej przyjemności z wspólnego grania.

Zawiera 2 płyty bazowe, 5 kołków z różnymi uroczymi zwierzętami i 5 pierścieni z koralikami w różnych kolorach.

Popularna gra z przyjaciółmi i rodziną.

Wszystko jest zaprojektowane tak aby skupiało uwagę dzieci i zachęcało do zabawy. Polecamy!

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby,

którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa

( EN71 i ASTM ).

DANE TECHNICZNE

Wiek : 3+

Wymiar produktu:

dł: 280 mm x wys: 280 mm x szer: 105 mm

Wymiary opakowania:

dł: 325 mm x wys: 50 mm x szer: 260 mm

Ostrzeżenie: Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłe

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50174 Gra zręcznościowa "rzut pierścieniem"

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.