Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:06

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50176-wozek-dla-lalek-p-890.html



Viga 50176 Wózek dla lalek

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1806**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510501761**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Klasyczny drewniany wózeczek dla lalek, starannie wykonany – z dbałością o każdy element. Wykonany z najwyższej jakości drewna bukowego, jest bardzo stabilny i idealnie sprawdzi się jako chodzik pchacz dla rocznej dziewczynki.

Mała księżniczka możliwe iż jeszcze się lalkami nie bawi, ale uczy się chodzić. Pchacz jest odpowiednio wyprofilowany, jego konstrukcja pozwoli na idealnie stabilizowanie pierwszych kroków. Podczas nauki chodzenia Nasza Królewna będzie mogła wozić swoje zabawki, misie i inne lalki w wózku.

Już od 18. miesiąca życia dziewczynki chodzą już pewnie, zaczynają bawić się z lalkami, odgrywać rolę mamusi. W tym właśnie czasie wózeczek sprawdzi się w pełni – Nasza Królewna będzie kładła swoją lalkę do spania w wózku pod cieplutką kołderką.

Przeznaczenie 18 miesięcy +

Wymiary 480 x 430 x 300 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50176 Wózek dla lalek

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Przed użyciem zabawki usuń opakowanie, trzymaj z dala od dzieci śrubokręt oraz małe elementy potrzebne do montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia u dzieci. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną szmatką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną

w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą szmatką. INSTRUKCJA MONTAŻU Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową montażu dołączoną do zabawki. Przed zmontowaniem - trzymaj wszystkie elementy poza zasięgiem dziecka. Montażu może dokonywać tylko osoba dorosła.