Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:24

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50197-puzzle-na-podkladce-24-elementy-farma-p-859.html



Viga 50197 Puzzle na podkładce 24 elementy - farma

Cena brutto	**22,90 zł**
Cena netto	**18,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1808**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510501976**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Już od najmłodszych lat dziecka należy zadbać o jego rozwój. Od drugiego roku życia kształtują się podstawowe procesy myślowe, a ich prawidłowy rozwój w tym czasie jest gwarancją późniejszych sukcesów w dorosłym życiu. Jedną z form łączenia zabawy z nauką jest układanie puzzli. Badania naukowe potwierdzają, iż dzieci, które bawią się w układanie puzzli mają później lepsze zdolności przestrzenne.

Puzzle z serii „Poznajemy świat” to klasyczne puzzle które ucieszą każde dziecko. Piękne, barwne zapewnią dziecku ciekawą zabawę. Podkładka na której umieszczony jest wzór na którym dziecko ma ułożyć elementy, co nie spowoduje zniechęcenia dziecka do dalszej zabawy. Co jest bardzo istotne na początku edukacji, nawet w formie zabawy – kolorowe postaci na obrazkach przyciągną uwagę. Wspomogą naukę kolorów a także otaczającego Nas świata, pomogą w nauce nowych słów, wierszyków oraz piosenek.

Puzzle składają się 24 elementów + podkładka z wzorem.

DANE TECHNICZNE

Wykonane z najwyższej jakości drewna oraz bezpiecznymi farbami dla bezpieczeństwa dziecka.

Spełniają normę EN71

Size: 300 x 225 x 10 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50197 Puzzle na podkładce 24 elementy - farma

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miecięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.