Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:07

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50342-cymbalki-krokodyl-p-884.html



Viga 50342 Cymbałki - krokodyl

Cena brutto	**69,90 zł**
Cena netto	**56,83 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1817**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510503420**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Jeśli nie chcesz mojej zguby

Krokodyla kup mi luby…

Kolorowe klawisze którymi pokryty jest grzbiet krokodyla wydają piękne dźwięki, aby je odkryć – wyjmij z paszczy krokodyla patyczek który przeniesie Cię w świat muzyki. Przejdź wolno lub szybciutko po grzbiecie krokodyla… powolutku gdy śpi, tak aby go nie zbudzić. Lub szybko podczas wspólnej zabawy.

Wielofunkcyjność zabawki pozwoli na dłuższą zabawę, na początek gdy Nasz smyk jeszcze nie potrafi chodzić posłuży jako cymbałki – pierwsze spotkanie z muzyką. Gdy podrośnie krokodyl nie odstąpi go na krok… wszędzie pobiegnie za Swoim przyjacielem – gdzie tylko go za sobą pociągnie.

Gra na instrumentach rozwija nie tylko zdolności muzyczne dziecka, poprawia pamięć i koncentrację, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.

Spełnia normy EN71
Wymiary : 250 x 82 x 100 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50342 Cymbałki - krokodyl

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 18 miesięcy.

OSTRZEŻENIA!
Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 18 miesiąca życia. Zawiera długą linkę. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.