

Link do produktu: <https://www.megasmymk.pl/viga-50531-zestaw-do-makijazu-p-897.html>

Viga 50531 Zestaw do makijażu



Cena brutto	49,90 zł
Cena netto	40,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1830
Kod producenta	Viga
Kod EAN	6934510505318
Producent	Viga

Opis produktu

Kosmetyczka z akcesoriami do makijażu to doskonała zabawka dla małej księżniczki. Która niejednokrotnie pożyczła od mamy błyszczkę czy też cieni do oczu, malowała paznokcie...Wszystkie małe dziewczynki obserwując mamę, ciocię, babcię, także chcą się malować. Z pomocą przychodzi bezpieczny zestaw - marki VIGA. W skład zestawu wchodzi: 1 okrągłe lusterko z rączką, 1 paleta do makijażu z cieniami w 6 kolorach i aplikatorem do ich nakładania puderniczka z lusterkiem, szminka, lakier do paznokci, butelka perfum, 1 grzebień, podkład.

Wszystkie elementy wykonane zostały z drewna i pomalowane bezpiecznymi dla dzieci farbami. Prostokątna walizeczka - kosmetyczka ma zapinkę, która nie pozwoli utrzymać wszystkie elementy w jednym miejscu. Solidna rączka do przenoszenia sprawi iż nasza mała Księżniczka z radością zabierze zestaw ze sobą w każdą podróż.

Zestaw zapewni wielogodzinną zabawę - ponadto rozwinie kreatywność i motorykę małej dłoni. Odtwarzanie sytuacji znanych z obserwacji pozytywnie wpływa również na wszechstronny rozwój dziecka, w tym kontakt z rówieśnikami.

Spełnia normę EN71

Wymiary 210 x 180 x 57 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50531 Zestaw do makijażu

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.