Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50667-gra-zrecznosciowa-rzut-do-celu-p-1250.html



Viga 50667 Gra zręcznościowa rzut do celu

Cena brutto	**79,90 zł**
Cena netto	**64,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2159**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510506674**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA 50667 GRA ZRĘCZNOŚCIOWA-„RZUT DO CELU”

Świetna gra w rzucanie do celu woreczkami fasoli
do drewnianego stojaka z kolorowymi.
Spróbuj wrzucić worki z fasolą do otworów, im wyższe wyniki lepsze.
Graj z przyjaciółmi lub rodziną, zobacz, kto może uzyskać najwyższy wynik.
Składana rama ułatwiająca przenoszenie oraz siatka na jeden z otworów do przechowywania worków fasoli.
GRA „RZUT DO CELU” posiada kolorowe opakowanie i jest idealna na prezent.

W zestawie:

stojak z drewnianą ramą, 3 woreczki fasoli
Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby,
którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

24+M
Wymiar produktu:
dł: 345mm x wys: 445 mm x szer: 31 mm
Wymiary opakowania:
dł: 360 mm x wys: 488 mm x szer: 35 mm
Ostrzeżenie: Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50667 Gra zręcznościowa "rzut do celu"

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miecięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.