Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50692-klasyczna-gitara-21-cali-p-1306.html



Viga 50692 Klasyczna gitara - 21 cali

Cena brutto	**94,90 zł**
Cena netto	**77,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2234**
Kod EAN	**6934510506926**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Pierwsza przygoda z muzyką? Z gitarą marki VIga to proste! Gitara jest prosta w obsłudze, dostosowany rozmiarami do małych rączek, świetnie sprawdzi się jako pierwszy instrument Twojego dziecka. Nauka gry sprawi frajdę, wspomoże w rozwijaniu talentów. Zabawka jest odzwierciedleniem prawdziwej – klasycznej gitary – co sprawi, iż mały artysta chętniej rozpocznie naukę. Gra na gitarze wpływa pozytywnie na rozwój maluchów poprzez obcowanie z muzyką.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona jest dla maluchów od 3 roku życia.

Wymiar:
21 cali
długość: 53,5 cm
szerokość w najszerszym miejscu 7,5 cm.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50692 Klasyczna gitara - 21 cali

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia. Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.