

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/viga-50808-zestaw-ciasteczka-cup-cake-p-512.html>



Viga 50808 Zestaw ciasteczka "cup cake"

Cena brutto	28,90 zł
Cena netto	23,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0943
Kod producenta	Viga
Kod EAN	6934510508081
Producent	Viga

Opis produktu

VIGA ZESTAW CIASTECZKA "CUP CAKE" 50808

Zestaw ciasteczka „CUP CAKE” od firmy Viga to idealna zabawka, która pobudzi wyobraźnię Waszego dziecka. Młodzi kucharze często lubią pomagać swoim rodzicom w kuchni, dlatego teraz sami będą mogli przygotować pyszne muffiny jak prawdziwi cukiernicy. Babeczki świetnie uzupełnią kuchenne wyposażenie małych gospodyń i kucharzy. Dzięki nim dziecko stworzy idealne przyjęcie lub poczęstunek dla swoich lalek czy misiów. Zestaw zawiera 4 babeczki, które oblane są kolorowym lukrem lub pyszną czekoladą. Na czubku każdej z nich widnieje czerwona wisienka lub słodka truskaweczka. Dodatkową zaletą jest fakt, że wszystkie produkty połączone są rzepami i po ich odczepieniu można stworzyć zupełnie nową muffinę lub z powrotem połączyć ją w jedną całość.

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 2 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

D43 x 55mm

Wymiary opakowania:

dł: 300mm x wys: 90mm x szer: 68mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50808 Zestaw ciasteczka "cup cake"

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.