

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 07:17

Link do produktu: <https://www.megasmylek.pl/viga-50821-pociag-farma-p-1380.html>

Viga 50821 Pociąg Farma



Cena brutto	24,90 zł
Cena netto	20,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2455
Kod producenta	Viga
Kod EAN	6934510508210
Producent	Viga

Opis produktu

Pociąg magnetyczny - Farma zapewni twojemu dziecku frajdę na długi czas. Edukacyjny, kolorowy, wyposażony w zróżnicowane wagony zestaw uczy koordynacji ręka-oko oraz zachęca maluszkę do aktywnej zabawy. Jest w pełni kompatybilny z kolejkami drewnianymi innych znanych marek.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wymiary opakowania:

dl: 310mm x szer: 72mm x wys: 36mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50821 Pociąg Farma

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.
OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.