Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50827vg-przebijanka-p-478.html



Viga 50827vg Przebijanka

Cena brutto	**49,90 zł**
Cena netto	**40,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0896**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510508272**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA PRZEBIJANKA 50827VG

Kolorowy przebijak od firmy Viga to zabawka którą pokocha każde dziecko. Intensywne kolory oraz wygodny w uchwyceniu młotek zachęcą każdego malucha do zabawy. Przy okazji zabawka poprawi koordynację wzrokowo-ruchową jak i pomoże ćwiczyć sprawność rączek.Zadaniem dziecka jest wbić wszystkie kołki w otwory, aby przeszły na drugą stronę ramy. Czynność można powtarzać poprzez obracanie zabawki.

Zestaw zawiera :

- podstawkę,
- 6 kolorowych bolców,
- młoteczek do wbijania

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 225mm x wys: 120mm x szer: 80mm
Wymiary opakowania:
dł: 270mm x wys: 150mm x szer: 90mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50827 Przebijanka

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miecięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny

e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.