Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:08

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50834-kostki-logiczne-zoo-p-506.html



Viga 50834 Kostki logiczne - zoo

Cena brutto	**44,90 zł**
Cena netto	**36,50 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0958**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510508340**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA KOSTKI LOGICZNE -ZOO 50834

Kostki puzzle z obrazkami zwierząt z sawanny od firmy Viga to idealna zabawka z której ucieszy się każde dziecko. Puzzle sprawdza się jako pomoc w rozwijaniu motoryki u malucha, oraz koordynacji ręka-oko. Ilość możliwych kombinacji gwarantuje dobrą zabawę, a dodatkowo nauczą dziecko dopasowywania wzorów. To idealny prezent dla tych, którzy zaczynają przygodę z puzzlami.Zestaw składa się z 9 drewnianych klocków umieszczonych na podstawie.

Komplet posiada 4 różne obrazki z motywem zwierząt z sawanny takich jak :

- żyrafa
- słoń
- lew
- zebra

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia.
Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE
Wymiar produktu:
dł: 145mm x wys: 140mm x szer: 55mm
Wymiary opakowania:
dł: 220mm x wys: 200mm x szer: 67mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50834 Kostki logiczne - zoo

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miecięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.