Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:06

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50836-kostki-puzzle-zoo-p-482.html



Viga 50836 Kostki puzzle - zoo

Cena brutto	**25,90 zł**
Cena netto	**21,06 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0960**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510508364**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA KOSTKI PUZZLE -ZOO 50836

Kostki puzzle z obrazkami dzikich zwierząt od firmy Viga to idealna zabawka z której ucieszy się każde dziecko. Puzzle sprawdza się jako pomoc w rozwijaniu motoryki u malucha, oraz koordynacji ręka-oko. Ilość możliwych kombinacji gwarantuje dobrą zabawę, a dodatkowo nauczą dziecko dopasowywania wzorów. To idealny prezent dla tych, którzy zaczynają przygodę z puzzlami.Zestaw składa się z 4 drewnianych klocków.

Komplet posiada 6 różnych obrazków z motywem dzikich zwierząt takich jak :

słoń
lew
zebra
tygrys
hipopotam
niedźwiedź

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 90mm x wys: 90mm x szer: 45mm
Wymiary opakowania:
dł: 182mm x wys: 182mm x szer: 47mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50836 Kostki puzzle - zoo

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miecięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.