Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50842-puzzle-dopasowanka-dzikie-zwierzeta-p-2754.html



Viga 50842 Puzzle dopasowanka - dzikie zwierzęta

Cena brutto	**33,90 zł**
Cena netto	**27,56 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5101**
Kod EAN	**6934510508425**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Viga 50842 Puzzle dopasowanka - dzikie zwierzęta

Zabawa polega na odnalezieniu i dopasowaniu drugiej połówki spośród 9 podzielonych obrazków dzikich zwierzątek (lew, tygrys, słoń, zebra, żyrafa, małpa, hipopotam, niedźwiedź i panda) Każde zwierzątko występuje podwójnie; jedno jest podzielone w pionie a drugie w poziomie.
Podczas układania dziecko rozwija swoje zdolności manualne, umiejętność logicznego myślenia, wyobraźnię oraz zapamiętywanie, ponieważ puzzle mogą służyć również, jako gra memory.
Zestaw zawiera 36 elementów.
Zabawka przeznaczona dla maluchów od 3 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie, toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to, aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Wymiar pojedynczego puzzla:
60mm x 30mm x 5 mm

Wymiary opakowania:
Dł. 280 mm x szer. 194 mm x wys. 48 mm
Waga brutto: 0,4 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50842 Puzzle dopasowanka - dzikie zwierzęta

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.