Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50964-pchacz-kurka-p-547.html



Viga 50964 Pchacz kurka

Cena brutto	**45,00 zł**
Cena netto	**36,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0919**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510509644**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA PCHACZ KURKA 50964

Pchacz z kurką na kijku od firmy Viga jest przeznaczona dla dzieci, które właśnie uczą się stawiać pierwsze kroki. Kolorowa pchacz na pewno zachęci maluszka do doskonalenia techniki chodzenia. Idealna zabawka, która sprawdzi się podczas wspólnych spacerów.Do naszego pchacza przyczepione są drewniane skrzydła, które w zabawny sposób imitują jego ruch. Dodatkowym atutem są gumy antypoślizgowe, które mieszczą się na drewnianych kółkach. Dzięki temu zabezpieczają dziecko przed poślizgiem oraz chronią naszą podłogę.

Zabawka przeznaczona dla maluchów od 2 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

dł: 150mm x wys: 83mm x szer: 560mm

Wymiary opakowania:

dł: 500mm x wys: 180mm x szer: 86mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50964 Pchacz kurka

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.