Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:11

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-51326-dopasowanka-sznurowanka-zoo-p-488.html



Viga 51326 Dopasowanka sznurowanka - zoo

Cena brutto	**39,90 zł**
Cena netto	**32,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0946**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510513269**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA DOPASOWANKA SZNUROWANKA -ZOO 51326

Sznurowanka od firmy Viga to jeden z najwspanialszych zabawek, która będzie służyła długo i zapewni Twojemu dziecku wiele lat ciekawej i kreatywnej zabawy. Dzięki niej dziecko zdobędzie wiedzę w jaki sposób powinno posługiwać się sznurówką. Poprzez zabawę zobaczy jakie to łatwe i przyjemnie. Dodatkowym zadaniem sznurowanki jest ćwiczenie sprawności manualnej i wzrokowej.

Zestaw zawiera 4 zwierzątka z zoo :

- słonik
- krokodyl
- zebra
- lew

Zabawka przeznaczona dla maluchów od 3 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

dł: 210mm x wys: 190mm x szer: 45mm
Wymiary opakowania:
dł: 210mm x wys: 190mm x szer: 45mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51326 Dopasowanka sznurowanka - zoo

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko udławienia. Zawiera długie sznurki. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.