

Link do produktu: <https://www.megasmayk.pl/viga-51604-zestaw-6-drewnianych-donatow-p-3109.html>



Viga 51604 Zestaw 6 drewnianych donatów

Cena brutto	31,90 zł
Cena netto	25,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6013
Kod EAN	6934510516048
Producent	Viga

Opis produktu

VIGA 51604 Zestaw 6 drewnianych donatów

Przedstawiamy drewnianą zabawkę marki VIGA – zestaw donatów.

Drewniane ciasteczka skierowane do najmłodszych lubiących zabawę w kucharzy i cukierników, jako uzupełnienie kuchennych zestawów. Wspierają rozwój społeczny, wyobraźnię i kreatywność.

Zabawka składa się z 6 drewnianych kolorowych elementów przedstawiających smakowite donaty. Zapraszamy na wyśmienity podwieczorek ????

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości. Farby są w 100% bezpieczne, spełniają normy bezpieczeństwa EN71 i ASTM.

Zestaw zapakowany jest w kolorowy karton z okienkiem, w sam raz na prezent.

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18. miesiąca życia.

Cała seria zabawek VIGA została stworzona aby sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci w doskonaleniu procesu ich rozwoju poprzez zabawę.

Wymiar produktu:

Sr. 60 mm x wys. 20 mm – wymiar donata

Wymiary opakowania:

Dł. 245mm x wys. 30mm x szer. 190mm

Waga: 0,3 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51604 Zestaw 6 drewnianych donatów

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.

20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny

e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.