Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:11

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-51610-barwna-kolejka-z-klockami-p-1307.html



Viga 51610 Barwna kolejka z klockami

Cena brutto	**79,90 zł**
Cena netto	**64,96 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2235**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510516109**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Barwna kolejka z wagonikami do ciągania jest propozycją dla aktywnych Maluszków. Zabawa kolejką daje mnóstwo radości dziecku, nie tylko podczas budowania lokomotywy i wagoników... Kolejka rozwija koordynację ręka-oko, nakłania do logicznego myślenia oraz pozwala na kreatywną zabawę. Zestaw zawiera czternaście kolorowych klocków, które można łączyć ze sobą poprzez nałożenie elementów na drewniane kołeczki znajdujące się na trzech toczących się podstawach. Dzieci z chęcią podejmują samodzielną zabawę, choć wiadomo, iż udział rodziców dodatkowo uatrakcyjni zabawę. Dziecko podczas zabawy szybciej nauczy się rozpoznawać kolory oraz kształty.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla maluchów od 18 miesiąca życia.

Wymiary produktu:

dł: 408mm x wys: 120mm x szer: 80mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51610 Barwna kolejka z klockami

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.