Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-56215vg-gra-ukladanka-wieza-p-878.html



Viga 56215vg Gra układanka wieża

Cena brutto	**39,90 zł**
Cena netto	**32,44 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1848**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510562151**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Popularna gra JENGA – w nowej kolorowej odsłonie od marki VIGA. Gar która z pewnością wciągnie całą rodzinę. Grę rozpoczyna się od ustawienia na środku stołu lub podłogi wieży startowej z drewnianych klocków. Trwa to kilka sekund, gdyż gotowa wieża jest zapakowana w pudełku, wystarczy ją tylko delikatnie wyjąć. Gdy mamy wieżę startową – każdy z graczy, po kolei, wyjmuje jeden wybrany bądź wylosowany klocek gdzieś ze środka wieży i kładzie go na jej szczycie, budując w ten sposób wieżę wzwyż. Celem gry jest zbudowanie jak najwyższej wieży. Przegrywa ten, w czyjej kolejce wieża się zawali. Wygrywa gracz, który jako ostatni ustawił klocek, nie przewracając całej wieży.

Dodatkowo opcją jest uwzględnienie w grze kolorów klocków: rzucając kostką gracz losuje kolor klocka, jaki powinien wyjąć z wieży. Gra rozwija koordynację manualną, ćwiczy koncentrację i jest źródłem niekończącej się zabawy dla całej rodziny!

W skład gry wchodzi :

- klocki

- 2 kostki

Wymiary 120 x 265 x 120 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 56215 Gra układanka wieża

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.