

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 08:18

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-56281-przeplatanka-myszka-w-serku-p-1394.html>



Viga 56281 Przeplatanka - Myszka w serku

Cena brutto	32,90 zł
Cena netto	26,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2469
Kod producenta	Viga
Kod EAN	6934510562816
Producent	Viga

Opis produktu

Taki duży kawałek sera! Już zobaczyła go myszka, wydrążyła tyle dziurek! Zje cały?

To kolejna nietuzinkowa propozycja zabawki manipulacyjnej dla dzieci, idealnie nadaje się do ćwiczeń motoryki małej, dzięki czemu dziecku będzie łatwiej opanować precyzyjne ruchy dłoni. A co najważniejsze takie ćwiczenia to świetna zabawa. Przeplatanka-labirynt „Myszka w serku” jest nieduża, więc można ją wszędzie ze sobą zabrać i zabawa nie będzie miała końca! Ogromna ilość kombinacji przejścia myszki przez dziury w serze sprawi, że dziecko nie znudzi się tą zabawką. Zabawka stymuluje wyobraźnię, ćwiczy zdolności manualne i wzrokowe.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wymiary produktu:

dt: 140mm x szer: 50mm x wys: 85mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 56281 Przeplatanka - Myszka w serku

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko udławienia. Zawiera długie sznurki. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.