Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-58505-edukacyjne-sensoryczne-klocki-do-nawlekania-p-879.html



Viga 58505 Edukacyjne sensoryczne klocki do nawlekania

Cena brutto	**81,99 zł**
Cena netto	**66,66 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1851**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510585051**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Kolorowy zestaw klocków do nawlekania marki VIGA, który przyciągnie wzrok dziecka, za którym także podążą rączki małego odkrywcy. Zabawka daje dziecku możliwość tworzenia nowych „łańcuchów z koralami”. Gdzie może własnoręcznie przygotować barwne korale dla mamy, bądź piękną bransoletkę dla babci.

Klocki są bardzo bezpieczne wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia bezpieczną zabawę dzieciom. Edukacyjne zabawki wykonane z drewna pozytywnie wpływają na rozwój malucha – rozwijają jego zdolności manualne.

W skład zestawu wchodzi:
- 30 drewnianych klocków - nadrukowane są na nich m.in. cyfry, kropki, figury geometryczne, umożliwiające tworzenie wielu dowolnych historii i zabaw

- malec może nawlekać klocki 4 sznurki,

- całość zapakowana w zasuwane pudełeczko

Zabawka wspomaga:
- rozwój wyobraźni i umiejętność kojarzenia,
- zdolności manualne,
- pamięć wzrokową,
- naukę zachowań społecznych przez wspólną zabawę.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary 250 x 200 x 50 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 58505 Edukacyjne sensoryczne klocki do nawlekania

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko udławienia. Zawiera długie sznurki. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.