Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-59235vg-edukacyjny-zegar-sorter-ksztaltow-p-496.html



Viga 59235vg Edukacyjny zegar - sorter kształtów

Cena brutto	**83,00 zł**
Cena netto	**67,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0913**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510592356**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA EDUKACYJNY ZEGAR -SORTER KSZTAŁTÓW 59235VG

Edukacyjny zegar wraz z sorterem kształtów od firmy Viga to zabawka, która ucieszy każde dziecko. Drewniana układanka to najlepszy prezent dla najmłodszych. Doskonale ćwiczy spostrzegawczość i pamięć oraz uczy liczb, godzin jak również kolorów. To świetna gimnastyka dla mózgu. Zadaniem dziecka jest ułożenie 12 klocków o różnych kolorach w specjalnie wyżłobione miejsce. Zegar posiada 2 wskazówki oraz tarczę z sekundami, które przydadzą się do nauki minut i godzin. Ta funkcjonalna zabawka zapewni rozrywkę na wiele godzin Waszemu maluchowi.

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

D220 x 70mm

Wymiary opakowania:

dł: 280mm x wys: 280mm x szer: 90mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 59235 Edukacyjny zegar - sorter kształtów

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miecięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.