Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-59562-puzzle-niespodzianka-farma-p-499.html



Viga 59562 Puzzle niespodzianka - farma

Cena brutto	**18,90 zł**
Cena netto	**15,37 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0931**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510595623**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA PUZZLE NIESPODZIANKA -FARMA 59562

Kolorowe puzzle od firmy Viga to idealna zabawka, która posłuży nie tylko jako tradycyjna układanka, ale pozwoli dziecku zapoznać się z kolorami oraz kształtami zwierząt w gospodarstwie domowym. Jest to jeden z najlepszych sposobów na ćwiczenie koncentracji. Pomaga rozwijać motorykę oraz logiczne myślenie u dziecka poprzez połączenie zabawy z nauką. Każde ze zwierząt skrywa inną zagadkę. Podnieś do góry i sprawdź jaka czeka na Ciebie niespodzianka.
Elementy układanki wyposażone są w drewniane kołeczki dzięki, którym maluch z łatwością uchwyci puzzla w rączkę i dopasuje go w odpowiednie miejsce na drewnianej podstawie. Takie ćwiczenia to doskonałe przygotowanie do przyszłej edukacji przedszkolnej jak i wspólna zabawa z dzieckiem.

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 1 roku życia.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze drewniane zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 220mm x wys: 220mm x szer: 10mm
Wymiary opakowania:
dł: 220mm x wys: 220mm x szer: 10mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 59562 Puzzle niespodzianka - farma

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 12 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.