Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:19

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/zabawka-pluszowa-z-projektorem-milly-bear-pink-p-3383.html



Milly Mally Zabawka pluszowa z Projektorem Milly Bear Pink

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6390**
Kod EAN	**5907090700474**
Producent	**Milly Mally**

Opis produktu

Zabawka pluszowa z Projektorem - Milly

Nasz pluszak to połączenie **zabawki z projektorem**. Projektory przedstawiają dobrze znane postacie zwierząt: mięciutkiego misia, liska, misia koalę, pandę, słonia, przytulaną owcę, jednorożca i uroczą żyrafę. Wspaniała zabawka, która przekształci pokój Twojego dziecka w rozgwieżdżone niebo z mnóstwem gwiazd. Maluszek może przy nich zasypiać słuchając wyciszających dźwięków.

Zabawka pluszowa z projektorem-Milly to niezastąpione narzędzie dla rodziców, które jest pomocne przy uspokajaniu czy usypianiu niemowlaka. Po uruchomieniu projektora **Milly** usłyszymy **10 melodii kołysanek** wybieranych losowo, jednocześnie będzie on wyświetlał nocne niebo.

Przewidziane zostało **7 opcji świecenia w różnej konfiguracji kolorystycznej**:

1. Świecą się pojedyncze kolory: zielony, niebieski lub czerwony.
2. Po 2 kolory (czerwony z zielonym, zielony z niebieskim, niebieski z czerwonym)
3. Wszystkie 3 kolory jednocześnie.

Można ustawić odpowiedni **czas działania zabawki: 30, 60, 90 minut**. Dostępne jest **5 poziomów głośności** projektora. Wspaniałym uzupełnieniem jego funkcji jest **5 rodzajów białego szumu (White noise)**, który szczególnie kojąco wpływa na malucha umożliwiając mu wyciszenie i szybsze ukojenie do zaśnięcia. W tej zabawce usłyszymy delikatne odgłosy: szumu wody z odgłosami ptaków, bicia serca, kapania wody, śpiewu ptaków lub padającego
deszczu.
Twoje maleństwo będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo patrząc na milusińskiego pluszaka a relaksujące melodie i dźwięki pomogą mu się wyciszyć oraz ukołyszą dziecko do snu.

Zabawka jest zapakowana w **kolorowy ofoliowany OPEN BOX**. Dzięki czemu idealnie nadaje się na prezent !.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów, dlatego spełniają normy bezpieczeństwa.

Zabawka przeznaczona dla dzieci **0+miesiąca życia**.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Mięciutka maskotka
- Wyjmowany projektor
- 10 melodii kołysanek
- 5 dźwięków „białego szumu”
- 7 konfiguracji świecenia

- Timer
- 5 poziomów głośności
- 0 m +

DANE TECHNICZNE:

- Długość: 32 cm
- Szerokość: 15 cm
- Wysokość: 30 cm
- Wymiar projektora: dł. 12 x szer. 12 x wys. 5 cm
- Baterie 3 x AA-LR06 brak w zestawie
- Instrukcja

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 32,5 cm
- Szerokość: 16,5 cm
- Wysokość: 34 cm
- Waga netto: 0,78 kg
- Waga brutto: 0,8 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Zabawka pluszowa z projektorem Milly
Produkt przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia.
OSTRZEŻENIA!
Przed pierwszym użyciem, usunąć wszystkie elementy opakowania, torebki, separator baterii, a także paski łączące i ewentualne naklejki ochronne (np. na lusterku).
Torebki i elementy opakowania należy trzymać z dala od dzieci.
Przed każdym użyciem - sprawdzić stan zabawki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń - zaprzestać użytkowania, zabawkę wyrzucić i wymienić na nową.
Z produktu należy korzystać wyłącznie w domu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII
Ostrzeżenie! Natychmiast pozbądź się baterii po wymianie. Zawsze trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.
Wymiany baterii może dokonywać tylko osoba dorosła.
Wymiana baterii: 1. Wyjmij moduł projektora z zabawki. 2. Odkręć śrubę zabezpieczającą komorę bateryjną, a następnie otwórz komorę. Wyjmij stare baterie i zastąp je nowymi (3 baterie typu AAA - LR03) - zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Zakryj ponownie komorę bateryjną i przykręć śrubę.
Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy stosować tylko 3szt baterii typu AAA (LR03). Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-). Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się na etykiecie, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do etykiety:
www.pminvestment.pl/manual/milly_manual.pdf