

Link do produktu: <https://www.megasmylek.pl/zabawka-pluszowa-z-projektorem-milly-bear-pink-p-3383.html>



Milly Mally Zabawka pluszowa z Projektorem Milly Bear Pink

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6390
Kod EAN	5907090700474
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Zabawka pluszowa z Projektorem - Milly

Nasz pluszak to połączenie **zabawki z projektorem**. Projektory przedstawiają dobrze znane postacie zwierząt: mięciutkiego misia, liska, misia koalę, pandę, stonia, przytulaną owcę, jednorożca i uroczą żyrafę. Wspaniała zabawka, która przekształci pokój Twojego dziecka w rozgwieżdżone niebo z mnóstwem gwiazd. Maluszek może przy nich zasypiać słuchając wyciszających dźwięków.

Zabawka pluszowa z projektorem-Milly to niezastąpione narzędzie dla rodziców, które jest pomocne przy uspokajaniu czy usypianiu niemowlaka. Po uruchomieniu projektora **Milly** usłyszysz **10 melodii kołysanek** wybieranych losowo, jednocześnie będzie on wyświetlał nocne niebo.

Przewidziane zostało **7 opcji świecenia w różnej konfiguracji kolorystycznej**:

1. Świecą się pojedyncze kolory: zielony, niebieski lub czerwony.
2. Po 2 kolory (czerwony z zielonym, zielony z niebieskim, niebieski z czerwonym)
3. Wszystkie 3 kolory jednocześnie.

Można ustawić odpowiedni **czas działania zabawki: 30, 60, 90 minut**. Dostępne jest **5 poziomów głośności** projektora. Wspaniałym uzupełnieniem jego funkcji jest **5 rodzajów białego szumu (White noise)**, który szczególnie kojąco wpływa na malucha umożliwiając mu wyciszenie i szybsze ukojenie do zaśnięcia. W tej zabawce usłyszysz delikatne odgłosy: szumu wody z odgłosami ptaków, bicia serca, kapania wody, śpiewu ptaków lub padającego deszczu.

Twoje maleństwo będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo patrząc na milusińskiego pluszaka a relaksujące melodie i dźwięki pomogą mu się wyciszyć oraz ukołyszą dziecko do snu.

Zabawka jest zapakowana w **kolorowy ofoliowany OPEN BOX**. Dzięki czemu idealnie nadaje się na prezent !. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów, dlatego spełniają normy bezpieczeństwa.

Zabawka przeznaczona dla dzieci **0+miesiąca życia**.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Mięciutka maskotka
- Wyjmowany projektor
- 10 melodii kołysanek
- 5 dźwięków „białego szumu”
- 7 konfiguracji świecenia

- Timer
- 5 poziomów głośności
- 0 m +

DANE TECHNICZNE:

- Długość: 32 cm
- Szerokość: 15 cm
- Wysokość: 30 cm
- Wymiar projektora: dł. 12 x szer. 12 x wys. 5 cm
- Baterie 3 x AA-LR06 brak w zestawie
- Instrukcja

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 32,5 cm
- Szerokość: 16,5 cm
- Wysokość: 34 cm
- Waga netto: 0,78 kg
- Waga brutto: 0,8 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Zabawka pluszowa z projektorem Milly
Produkt przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia.

OSTRZEŻENIA!

Przed pierwszym użyciem, usunąć wszystkie elementy opakowania, torebki, separator baterii, a także paski łączące i ewentualne naklejki ochronne (np. na lusterku).
Torebki i elementy opakowania należy trzymać z dala od dzieci.
Przed każdym użyciem - sprawdzić stan zabawki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń - zaprzestać użytkowania, zabawkę wyrzucić i wymienić na nową.
Z produktu należy korzystać wyłącznie w domu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Ostrzeżenie! Natychmiast pozbać się baterii po wymianie. Zawsze trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.

Wymiany baterii może dokonywać tylko osoba dorosła.

Wymiana baterii: 1. Wyjmij moduł projektora z zabawki. 2. Odkręć śrubę zabezpieczającą komorę bateryjną, a następnie otwórz komorę. Wyjmij stare baterie i zastąp je nowymi (3 baterie typu AAA - LR03) - zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Zakryj ponownie komorę bateryjną i przykręć śrubę.

Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy stosować tylko 3szt baterii typu AAA (LR03). Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-). Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Wszelkie pozostałe informacje - znajdują się na etykiecie, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do etykiety:

www.pminvestment.pl/manual/milly_manual.pdf