

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/centrum-aktywnosci-twist-galactic-p-3612.html>



Milly Mally Centrum Aktywności Twist Galactic

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6260
Kod EAN	5907090700849
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Centrum Aktywności Twist

Centrum aktywności TWIST to innowacyjny, wielofunkcyjny produkt stworzony z myślą o **wszechstronnym rozwoju malucha**. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić dziecku nie tylko świetną zabawę, ale również **wspierać jego rozwój ruchowy, sensoryczny i poznawczy**. Konstrukcja jest stabilna i bezpieczna, dzięki czemu dziecko może swobodnie eksplorować świat kolorowych zabawek umieszczonych wokół siedziska.

Siedzisko obraca się o 360°, co umożliwia maluchowi dostęp do wszystkich atrakcji znajdujących się na blacie. Ruchome elementy, różnorodne faktury i żywe kolory **stymulują zmysły dziecka, rozwijając jego koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolności manualne**. Wśród zabawek znajdują się m.in. grzechotki, obrotowe figurki i elementy dźwiękowe, które zachęcają do odkrywania i eksperymentowania.

Centrum TWIST „**rośnie**” **razem z dzieckiem** — po zdjęciu siedziska może pełnić funkcję stolika do zabawy, co wydłuża jego użytkowanie. Dzięki solidnej konstrukcji i ergonomicznej budowie produkt gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort podczas codziennej zabawy. To idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą połączyć naukę z zabawą i wspierać rozwój swojego dziecka w kreatywny oraz przyjemny sposób.

TWIST jest stabilne i bezpieczne. Jest rekomendowane dla dzieci w wieku od 6 miesięcy i do wagi max.11kg.

CHARAKTERYSTYKA:

- Melodie
- Elektroniczny pulpit z zabawkami
- Bezpieczny skoczek
- Wielofunkcyjny
- Miękkie siedzisko obracane 360 stopni
- 3 stopniowa regulacja wysokości
- Solidna konstrukcja
- Antypoślizgowe nóżki
- Materiał łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość prania ręcznego siedziska
- (2 baterie AA/LR6 - niedołączone do zestawu)

- Szybki montaż
- Przedział wiekowy 6m+
- Maksymalne obciążenie 11 kg
- Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa
- Gwarancja rok

DANE TECHNICZNE:

- Wysokość: 55 cm
- Szerokość: 68 cm
- Długość: 65,5 cm
- Wysokość do siedziska od podstawy: 18-19,5-21 cm
- Wysokość do blatu stoliczka: 40 cm

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 69 cm
- Szerokość: 67 cm
- Wysokość: 16 cm
- Waga netto: 3,9 kg
- Waga brutto: 4,6 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Centrum Aktywności TWIST

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy. Maksymalne obciążenie produktu 11kg.

OSTRZEŻENIE - Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE - Zapobiegać dostępowi do schodów, stopni i nierównej powierzchni.

OSTRZEŻENIE - Nigdy nie przestawiaj centrum aktywności, podczas gdy dziecko znajduje się w siedzisku.

OSTRZEŻENIE - Nigdy nie reguluj wysokości, gdy dziecko znajduje się w siedzisku centrum aktywności.

OSTRZEŻENIE - Nie dołączaj żadnych sznurków ani pasków do żadnej części centrum aktywności.

OSTRZEŻENIE! Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj torbę z dala od niemowląt i dzieci.

ZALECENIA

Ten produkt jest przeznaczony tylko dla dziecka, które jest w stanie samodzielnie siedzieć (w przybliżeniu w wieku od 6 miesięcy). Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, które potrafią samodzielnie chodzić lub ważyć powyżej 11kg.

Z centrum aktywności wewnątrz siedziska zaleca się korzystać tylko przez krótkie okresy czasu (np. 20min). Zaprzestać korzystania z centrum aktywności, gdy dziecko zacznie chodzić samodzielnie.

Nie używać produktu jeśli jakiegokolwiek element jest uszkodzony, pęknięty, złamany, porwany lub brakuje jakiegokolwiek elementu.

Nie używać akcesoriów, części, elementów lub części zastępczych innych niż te dostarczone i zatwierdzone przez producenta.

Z produktu należy korzystać wyłącznie w domu.

Centrum aktywności wyposażone jest w PULPIT-ZABAWKĘ

Zabawka na baterie: 2xAA - baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu - w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegrody na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje - znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:
www.pminvestment.pl/manual/twist_manual.pdf