

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/pojazd-new-holland-t7-tractor-pink-p-2358.html>



Milly Mally Pojazd NEW HOLLAND T7 TRAKTOR Pink

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3903
Kod EAN	5901761127676
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Pojazd NEW HOLLAND T7 TRACTOR

Licencjonowany traktorek NEW HOLLAND T7 TRACTOR został wykonany z najwyższej jakości materiałów. Wysoka dbałość o najmniejsze detale w procesie produkcyjnym sprawia, że pojazd z pewnością przypadnie do gustu każdemu młodemu farmerowi.

Wielofunkcyjność jeździka zapewni, że dziecko szybko się nim nie znudzi, a poprzez zabawę będzie rozwijać swoje zdolności manualne oraz sprawność motoryczną. Do traktorka dołączona jest przyczepka z grabkami i łopatką. Mocowanie przyczepki posiada zabezpieczenie przed samoczynnym wypięciem. Dodatkowym atutem pojazdu jest interaktywna kierownica z piszczałką, która w połączeniu z dwoma dodatkowymi przyciskami dźwiękowym i świetlnym (umieszczonymi na pulpicie) sprawi, że zabawa będzie jeszcze ciekawsza!

Pojazd posiada skrętne przednie koła. Jest bardzo łatwy w montażu, stabilny i bezpieczny. Wyposażony został w zabezpieczenie przed wywróceniem do tyłu. Posiada również wygodne siedzisko oraz oparcie pleców.

W naszej ofercie posiadamy traktorki w kolorach niebieskim, żółtym i różowym.

CHARAKTERYSTYKA:

- Skrętne przednie koła,
- Kierownica z logiem New Holland wyposażona w piszczałkę,
- Dwa przyciski na pulpicie z dźwiękami klaksonu i odpalanego silnika oraz możliwością włączania/wyłączania świateł,
- Przyczepka z grabkami i łopatką,
- Wygodne siedzisko z oparciem,

-
- Metalowe osie kół,
 - Zabezpieczenie przed wywróceniem pojazdu do tyłu,
 - Przedział wiekowy 12-36 miesięcy,
 - Średnica kół: przednie-14 cm, tylne-20cm,
 - Certyfikat bezpieczeństwa CE,
 - Zasilanie: 2 baterie AA (niedołączone do zestawu),
 - Dostępny w 3 kolorach (niebieski, żółty, różowy),
 - Kolorowe opakowanie.

DANE TECHNICZNE:

- Wysokość całkowita: 45 cm
- Wysokość do siedziska: 26 cm
- Szerokość: 28 cm
- Długość pojazdu: 56
- Długość zestawu: 90 cm
- Średnica kierownicy: 18 cm
- Odległość od kierownicy do oparcia: 24,5 cm
- Długość siedziska: 19 cm
- Szerokość siedziska: 17 cm
- Wysokość oparcia: 9 cm

Wymiary przyczepki:

- Długość: 39 cm
- Szerokość: 27 cm
- Wysokość: 19,5 cm
- Głębokość skrzyni: 13 cm

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 60,5 cm
- Szerokość: 32 cm
- Wysokość: 28 cm
- Waga netto: 3,0 kg
- Waga brutto: 3,8 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Jeździk New Holland

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności pewnego i stabilnego chodzenia, orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, co może skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Zabawka nie posiada hamulca.

Jazda i hamowanie: zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 2xAA (LR06) – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/new_holland_manual.pdf