

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/pojazd-z-raczka-wild-pink-p-3897.html>



Milly Mally Pojazd z rączką Wild Pink

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6963
Kod EAN	5907090701259
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Pojazd z rączką Wild

Jeździk z rączką Wild Milly Mally - terenowy pojazd 3w1 dla dzieci 12-36 miesięcy

Szukasz jeździka, który zachwyci wyglądem, zapewni wygodę i sprawi dziecku mnóstwo radości?

Jeździk z rączką Wild Milly Mally to nowoczesny pojazd inspirowany quadami off road, stworzony z myślą o najmłodszych miłośnikach motoryzacji.

Sportowy design, duże koła, efekty świetlne i muzyczne oraz praktyczna rączka do prowadzenia sprawiają, że model Wild doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas spacerów. Marka **Milly Mally** ceniona jest przez rodziców za wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo oraz funkcjonalne rozwiązania dla dzieci.

Najważniejsze zalety jeździka Wild

Ten jeździk z rączką dla dzieci został zaprojektowany tak, aby łączyć świetną zabawę, wygodę i bezpieczeństwo.

- **funkcja jeździka i pchacza**
- **skrętne przednie koła**
- nowoczesny **wygląd quada** off road
- **duże koła** z terenowym bieżnikiem
- kierownica z manetkami
- przycisk uruchamiający światła i muzykę
- **światła LED** z przodu
- wygodne **siedzisko z oparciem**
- demontowane **barierki ochronne**
- podnóżki antypoślizgowe
- baterie 3x AA-brak w zestawie
- maksymalne obciążenie do 25 kg

To idealny jeździk dla dziecka do domu, ogrodu i na spacer.

Bezpieczeństwo najmłodszych to podstawa, dlatego model Wild wyposażono w praktyczne rozwiązania:

-
- demontowane barierki ochronne
 - **szeroka i stabilna konstrukcja**
 - **metalowe osie kół**
 - **antypoślizgowe podnóżki**
 - wygodne siedzisko z oparciem
 - bezpieczne materiały przyjazne dziecku
 - certyfikat bezpieczeństwa CE

Dzięki temu dziecko może korzystać z pojazdu wygodnie i bezpiecznie każdego dnia.

Wild Milly Mally przyciąga uwagę dynamicznym wyglądem inspirowanym pojazdami terenowymi.

- efektowny przedni grill
- duże koła terenowe
- logo Milly Mally na przodzie i błotnikach
- oznaczenia SPEED RACING / OFF ROAD
- kierownica jak w quadzie z manetkami
- światła LED i efekty muzyczne

To pojazd, który **pobudza wyobraźnię dziecka i zachęca do aktywnej zabawy.**

Jeździk Wild to wygoda nie tylko dla dziecka, ale **również dla rodzica**:

- rączka do prowadzenia
- możliwość odłączenia rączki do prowadzenia
- szybki demontaż barierek i oparcia
- łatwe prowadzenie pojazdu
- praktyczne użytkowanie na spacerze

To świetny wybór dla rodziców, którzy szukają praktycznego jeździka rosnącego razem z dzieckiem.
Jeździk Wild to nie tylko zabawa, ale również wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka.

Pomaga rozwijać:

- koordynację ruchową
- motorykę
- równowagę
- orientację przestrzenną
- samodzielność
- pewność siebie

Idealny pomysł na prezent

Jeździk z rączką Wild Milly Mally to prezent, który wywołuje uśmiech od pierwszej chwili.

Świetnie sprawdzi się jako:

- **prezent na roczek**

- prezent na urodziny
- prezent na święta
- prezent na Dzień Dziecka

Ten jeździk dla dzieci łączy terenowy styl, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. **Wybierając Milly Mally stawiasz na sprawdzoną markę, której zaufały tysiące rodziców.**

WYMIARY PRODUKTU:

- Wysokość z rączką: 94 cm
- Wysokość do siedziska: 25 cm
- Wysokość do kierownicy: 47 cm
- Wysokość oparcia: 19 cm
- Szerokość: 41 cm
- Szerokość z podnóżkami: 31 cm
- Długość: 71 cm
- Długość z rączką do pchania: 75 cm
- Wymiary siedziska: 26 cm x 14 cm
- Wymiary podnóżka: 120x 6,5 cm
- Wysokość do podnóżka: 11 cm
- Średnica kół: 21,5 cm
- Długość kierownicy: 33 cm

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość: 66 cm
- Szerokość: 37,5 cm
- Wysokość: 30,0 cm
- Waga netto: 5,2 kg
- Waga brutto: 6,2 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Jeździk WILD

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności pewnego i stabilnego chodzenia, orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, co może skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Zabawka nie posiada hamulca.

Jazda i hamowanie: zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie. Zaleca się, aby dziecko korzystając z zabawki miało założone obuwie.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej śpykłej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Zabawka na baterie: 3xAA – baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii jest dołączona do produktu – w instrukcji. Zachować opakowanie i instrukcję na przyszłość gdyż zawierają istotne informacje.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Wyjmij stare baterie, a następnie włóż 3 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI. Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do ładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling. Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:
www.pminvestment.pl/manual/WILD_manual.pdf