

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/qplay-hulajnoga-future-eco-new-green-p-3295.html>

Qplay Hulajnoga Future Eco New Green

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6296
Kod EAN	5061047481653
Producent	Qplay

Opis produktu

Qplay Hulajnoga Future Eco

Qplay Future Eco New Scooter z szerokim wygodnym podestem. Ma elegancki design i zabawne funkcje świetlne, produkt idealny do przygody na świeżym powietrzu. W tej hulajnodze balansowej zastosowane zostały **3 tryby świecenia podestu. Czarna baza kolorystyczna jest uniwersalna**, dlatego cała hulaj Qplay Hulajnoga Future Eco

Qplay Future Eco New Scooter z szerokim wygodnym podestem. Ma elegancki design i zabawne funkcje świetlne, produkt idealny do przygody na świeżym powietrzu. W tej hulajnodze balansowej zastosowane zostały 3 tryby świecenia podestu. Czarna baza kolorystyczna jest uniwersalna, dlatego cała hulajnoga utrzymana jest w tej tonacji, dzięki czemu światła wbudowane w podest oraz koła z światłami LED w kolorze: green i purple wyróżniają tą hulajnogę. Efekt świecenia szczególnie uwydatnia się w ciemności. Ten 3-kołowy scooter pomaga i uczy dzieci znaleźć równowagę. Qplay Future Eco New Scooter świetnie sprawdzi się zarówno w domu jak i na wyjazdach – zajmuje mało miejsca. Lekka i solidna konstrukcja gwarantują bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Ważnym elementem tej uroczej hulajnogi jest kompaktowe składanie w podróży jednym przyciskiem. Niewątpliwą jej zaletą jest regulowana kierownica, aby rosnąć wraz z dzieckiem.

Hulajnoga ćwiczy motorykę, siłę i mięśnie nóg, oraz dba o koordynację ruchową. Dzięki temu dziecko będzie prawidłowo i szybko się rozwijało. Jednak jej najważniejszą zaletą jest frajda jaką dostarcza dzieciom.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Kompaktowe składanie w podróży jednym przyciskiem
- Lekki trzpień stalowy
- Szeroki świecący podest
- Sterowanie za pomocą balansu ciałem dzięki elastycznemu układowi sterowania kierownicy hulajnogi
- Wbudowane w podest światła LED w kolorystyce hulajnogi zmieniane za pomocą przycisku (pod podestem), 3 tryby: pełna moc świecenia, niska częstotliwość świecenia i szybkie świecenie światła (bez baterii)
- 3 koła
- Regulowana 3 stopniowa rączka
- Ogranicznik skrętu kierownicy z systemem powrotnym
- Wygodne antypoślizgowe rączki z osłonkami
- Kauczukowe koła wykonane z wysokiej jakości tworzywa zapewniają właściwą przyczepność
- Hamulec nożny tylny
- Maksymalna waga użytkownika: 50kg
- Klasyfikacja wiekowa: 3-8 lat
- Nie wymaga baterii

DANE TECHNICZNE

WYMIARY PRODUKTU:

- Wysokość całkowita: 81 cm
- Wysokość – stopnie regulacji rączki kierownicy: 63,5 cm/ 71,5 cm/ 79 cm
- Szerokość kierownicy: 25 cm
- Długość całkowita: 57 cm
- Długość podestu: 29 cm
- Szerokość podestu: 15 cm
- Wysokość podestu od podłoża: 6 cm
- Średnica przednich kółek: 12 cm
- Rozstaw kół: 25,5 cm
- Średnica tylnego koła: 8 cm
- Waga: 3,2 kg

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Wysokość: 27,5cm
- Szerokość: 16,5 cm
- Długość: 57,5 cm
- Waga: 3,8 kg
- Instrukcja załączona do produktu.
- Gwarancja 1 rok.

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Hulajnoga Future Eco

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 50kg.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy ze względu na wymagane umiejętności i wymiary produktu! Ryzyko upadku.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 50kg.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone.

Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu. Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.

Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.

Przed użyciem – upewnij się, że wszystkie elementy wymagające zablokowania – są zablokowane i nie ma możliwości np. zmiany wysokości kierownicy bez ich odblokowania.

Jazda i hamowanie:

W celu jazdy do przodu – dziecko musi stanąć stabilnie na hulajnodze trzymając obie ręce na kierownicy. Jedną nogą odpychać się od podłoża, żeby nabrać prędkości. Następnie można dostawić nogę napędzającą na podest i korzystać z siły rozpędu, aby jechać.

Żeby skręcić w prawo-przechył hulajnogę balansując ciałem w prawo

Żeby skręcić w lewo-przechył hulajnogę balansując ciałem w lewo

Hamowanie nie stanowi problemu – wystarczy nastąpić hamulec tylnego koła i docisnąć. Naucz dziecko hamować przed rozpoczęciem jazdy.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc.

Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sykiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Nie używać w ruchu ulicznym i na drogach publicznych! Korzystanie z zabawki na drogach publicznych może powodować wiele zagrożeń dla użytkownika i osób trzecich. Korzystający z tych dróg są bardziej doświadczeni i jeżdżą szybciej – mogą wpaść na dziecko co może spowodować poważne obrażenia. Na takich drogach występują duże pochyłości – dziecko może nie być w stanie kontrolować prędkości i może to spowodować upadek.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

Qplay GMBH Qplay Niemcy
Mevissenstr.16/03, 50668 Köln
email: qplay@qplaykids.com

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/qplay_future_eco_manual.pdf