

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/qplay-hulajnoga-sema-evo-3w1-green-p-3390.html>



Qplay Hulajnoga Sema Evo 3w1 Green

Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6309
Kod EAN	5061047482032
Producent	Qplay

Opis produktu

Qplay Hulajnoga Sema Evo 3w1

Gdy mały odkrywca rusza by odkrywać świat... Hulajnoga SEMA EVO dopasuje się do wieku i potrzeb dziecka. Należy ona do rodziny produktów GROW UP – rośnie wraz z dzieckiem. SEMA EVO, to idealne rozwiązanie dla aktywnych maluszków, które są w ciągłym ruchu. To nie tylko hulajnoga, to także jeździk dla dzieci w wieku od 1-3 lat, ale także dotrzyma kroku dziecku w kolejnych etapach rozwoju jako hulajnoga balansowa.

Natomiast, kółka które wykonane z wysokiej jakości tworzywa (kauczuk) zapewnią optymalną przyczepność i cichą jazdę. Hulajnoga SEMA EVO wyposażona została w moduł prowadzenia – adapter, który zapewnia rodzicowi swobodne zmienianie kierunku jazdy dziecka na hulajnodze na wczesnym etapie jazdy. Hulajnoga ćwiczy motorykę, siłę i mięśnie nóg, oraz dba o koordynację ruchową. Dzięki temu dziecko będzie prawidłowo i szybko się rozwijało. Jednak, jej najważniejszą zaletą jest frajda jaką dostarcza dzieciom.

CHARAKTRYSTYKA:

- Sterowanie rączką przez rodzica
- Produkt GROW UP
- Stabilność i bezpieczeństwo dzięki trójkątowej formule hulajnogi
- 3 stopniowa regulacja wysokości rączki pchacza i hulajnogi
- Hamulec nożny- tylny błotnik
- Łożyszkowane i świecące kółka
- Moduł prowadzenia - adapter
- Wygodne, wyprofilowane siedzisko
- Kauczukowe kółka
- Wygodne gumowe rączki z osłonkami
- Przedział wiekowy: 12-72 M
- Dodatkowy podest- przykręcany do platformy dla opcji 36M+
- Certyfikat bezpieczeństwa CE

-
- Maksymalne obciążenie-50 kg

DANE TECHNICZNE:

- Długość pchacza z rączką w 3 pozycji- 91cm
- Wysokość do rączki w opcji pchacz/jeździk- 49 cm
- Szerokość rączki dla dziecka w opcji 36M+ - 22 cm
- Długość siedziska- 25 cm
- Szerokość siedziska- 11 cm
- Wysokość do siedziska od podłoża- 27cm
- Wymiar platformy na nóżki- 18 cm x 5 cm
- Wysokość rączki pchacza/ hulajnogi-74-84-94 cm
- Długość hulajnogi- 56 cm
- Długość hulajnogi w opcji z rączką dla rodzica 83 cm
- Szerokość hulajnogi- 25 cm
- Wymiary podestu hulajnogi: 25 x 11,5 cm
- Wysokość do platformy od podłoża- 5,5 cm
- Średnica przednich kółek- 12 cm
- Średnica tylnych kółek- 7 cm
- Max obciążenie- 50 kg
- Wiek- 12 M+
- Waga- 3,9 kg

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość- 59 cm
- Szerokość- 20 cm
- Wysokość- 27 cm
- Waga netto: 3,9 kg
- Waga brutto- 4,8 kg.

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Hulajnoga-Jeździk Sema Evo

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie.

JEZDZIK: Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalne obciążenie siodelka 25 kg.

HULAJNOGA: Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Maksymalne obciążenie zabawki 50 kg chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 50kg.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce. Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi. Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku. Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu. Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta. Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy. Przed użyciem – upewnij się, że wszystkie elementy wymagające zablokowania – są zablokowane i nie ma możliwości np. zmiany wysokości kierownicy bez ich odblokowania. Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać produkt w funkcji jeźdźnika – zawsze montuj podnóżek – dziecko będzie miało gdzie położyć stopy. Gdy nie korzystasz z rączki sterującej – pamiętaj, aby zdemontować podnóżek – żeby nie ograniczać możliwych ruchów dziecku. Dotyczy to zarówno funkcji jeźdźnika, jak i hulajnogi. Gdy korzystasz z funkcji hulajnogi – zdemontuj podstawkę na tylne koło. Jest ona przeznaczona jedynie do funkcji jeźdźnika z rączką do pchania. Korzystanie z niej w funkcji hulajnogi – może powodować zagrożenia upadku.

Jazda i hamowanie

Jeźdźnik:

Zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które zarówno stabilizują zabawkę podczas jazdy jak i umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie.

Hulajnoga:

W celu jazdy do przodu – dziecko musi stanąć stabilnie na hulajnodze trzymając obie ręce na kierownicy. Jedną nogą odpychać się od podłoża, żeby nabrać prędkości. Następnie można dostawić nogę napędzającą na podest i korzystać z siły rozpędu, aby jechać.

Żeby skrócić w prawo-przechył hulajnogę balansując ciałem w prawo

Żeby skrócić w lewo-przechył hulajnogę balansując ciałem w lewo

Hamowanie nie stanowi problemu – wystarczy nastąpić hamulec tylnego koła i docisnąć. Naucz dziecko hamować przed rozpoczęciem jazdy.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Nie używać w ruchu ulicznym i na drogach publicznych! Korzystanie z zabawki na drogach publicznych może powodować wiele zagrożeń dla użytkownika i osób trzecich. Korzystający z tych dróg są bardziej doświadczeni i jeżdżą szybciej – mogą wpaść na dziecko co może spowodować poważne obrażenia. Na takich drogach występują duże pochyłości – dziecko może nie być w stanie kontrolować prędkości i może to spowodować upadek.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/qplay_sema_evo_manual.pdf