

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/qplay-hulajnoga-sema-evo-3w1-sky-blue-p-3392.html>

# Qplay Hulajnoga Sema Evo 3w1 Sky Blue

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>289,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>234,96 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>6311</b>          |
| Kod EAN          | <b>5061047482162</b> |
| Producent        | <b>Qplay</b>         |

## Opis produktu

### Qplay Hulajnoga Sema Evo 3w1

Gdy mały odkrywca rusza by odkrywać świat... Hulajnoga SEMA EVO dopasuje się do wieku i potrzeb dziecka. Należy ona do rodziny produktów GROW UP – rośnie wraz z dzieckiem. SEMA EVO, to idealne rozwiązanie dla aktywnych maluszków, które są w ciągłym ruchu. To nie tylko hulajnoga, to także jeździk dla dzieci w wieku od 1-3 lat, ale także dotrzyma kroku dziecku w kolejnych etapach rozwoju jako hulajnoga balansowa.

Natomiast, kółka które wykonane z wysokiej jakości tworzywa (kauczuk) zapewnią optymalną przyczepność i cicha jazdę. Hulajnoga SEMA EVO wyposażona została w moduł prowadzenia – adapter, który zapewnia rodzicowi swobodne zmienianie kierunku jazdy dziecka na hulajnodze na wczesnym etapie jazdy. Hulajnoga ćwiczy motorykę, siłę i mięśnie nóg, oraz dba o koordynację ruchową. Dzięki temu dziecko będzie prawidłowo i szybko się rozwijało. Jednak, jej najważniejszą zaletą jest frajda jaką dostarcza dzieciom.

#### CHARAKTRYSTYKA:

- Sterowanie rączką przez rodzica
- Produkt GROW UP
- Stabilność i bezpieczeństwo dzięki trójkątowej formule hulajnogi
- 3 stopniowa regulacja wysokości rączki pchacza i hulajnogi
- Hamulec nożny- tylny błotnik
- Łożyszkowane i świecące kółka
- Moduł prowadzenia - adapter
- Wygodne, wyprofilowane siedzisko
- Kauczukowe kółka
- Wygodne gumowe rączki z osłonkami
- Przedział wiekowy: 12-72 M
- Dodatkowy podest- przykręcany do platformy dla opcji 36M+
- Certyfikat bezpieczeństwa CE

- 
- Maksymalne obciążenie-50 kg

#### DANE TECHNICZNE:

- Długość pchacza z rączką w 3 pozycji- 91cm
- Wysokość do rączki w opcji pchacz/jeździk- 49 cm
- Szerokość rączki dla dziecka w opcji 36M+ - 22 cm
- Długość siedziska- 25 cm
- Szerokość siedziska- 11 cm
- Wysokość do siedziska od podłoża- 27cm
- Wymiar platformy na nóżki- 18 cm x 5 cm
- Wysokość rączki pchacza/ hulajnogi-74-84-94 cm
- Długość hulajnogi- 56 cm
- Długość hulajnogi w opcji z rączką dla rodzica 83 cm
- Szerokość hulajnogi- 25 cm
- Wymiary podestu hulajnogi: 25 x 11,5 cm
- Wysokość do platformy od podłoża- 5,5 cm
- Średnica przednich kółek- 12 cm
- Średnica tylnych kółek- 7 cm
- Max obciążenie- 50 kg
- Wiek- 12 M+
- Waga- 3,9 kg

#### WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość- 59 cm
- Szerokość- 20 cm
- Wysokość- 27 cm
- Waga netto: 3,9 kg
- Waga brutto- 4,8 kg.

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

#### INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Hulajnoga-Jeździk Sema Evo

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie.

**JEZDZIK:** Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalne obciążenie siodelka 25 kg.

**HULAJNOGA:** Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Maksymalne obciążenie zabawki 50 kg chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie.

**OSTRZEŻENIE!** Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 50kg.

#### OSTRZEŻENIA!

---

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce. Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi. Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku. Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu. Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta. Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy. Przed użyciem – upewnij się, że wszystkie elementy wymagające zablokowania – są zablokowane i nie ma możliwości np. zmiany wysokości kierownicy bez ich odblokowania. Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać produkt w funkcji jeźdźnika – zawsze montuj podnóżek - dziecko będzie miało gdzie położyć stopy. Gdy nie korzystasz z rączki sterującej - pamiętaj, aby zdemonować podnóżek - żeby nie ograniczać możliwych ruchów dziecku. Dotyczy to zarówno funkcji jeźdźnika, jak i hulajnogi. Gdy korzystasz z funkcji hulajnogi – zdemonuj podstawkę na tylne koło. Jest ona przeznaczona jedynie do funkcji jeźdźnika z rączką do pchania. Korzystanie z niej w funkcji hulajnogi – może powodować zagrożenia upadku.

#### Jazda i hamowanie

##### Jeźdźnik:

Zabawka nie posiada hamulca. Zarówno do jazdy jak i hamowania – należy używać nóg, które zarówno stabilizują zabawkę podczas jazdy jak i umożliwiają rozpędzanie się lub hamowanie.

##### Hulajnoga:

W celu jazdy do przodu – dziecko musi stanąć stabilnie na hulajnodze trzymając obie ręce na kierownicy. Jedną nogą odpychać się od podłoża, żeby nabrać prędkości. Następnie można dostawić nogę napędzającą na podest i korzystać z siły rozpędu, aby jechać.

Żeby skrócić w prawo-przechył hulajnogę balansując ciałem w prawo

Żeby skrócić w lewo-przechył hulajnogę balansując ciałem w lewo

Hamowanie nie stanowi problemu – wystarczy nastąpić hamulec tylnego koła i docisnąć. Naucz dziecko hamować przed rozpoczęciem jazdy.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Nie używać w ruchu ulicznym i na drogach publicznych! Korzystanie z zabawki na drogach publicznych może powodować wiele zagrożeń dla użytkownika i osób trzecich. Korzystający z tych dróg są bardziej doświadczeni i jeżdżą szybciej – mogą wpaść na dziecko co może spowodować poważne obrażenia. Na takich drogach występują duże pochyłości – dziecko może nie być w stanie kontrolować prędkości i może to spowodować upadek.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

##### Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: [info@pminvestment.pl](mailto:info@pminvestment.pl)

##### Link do instrukcji:

[www.pminvestment.pl/manual/qplay\\_sema\\_evo\\_manual.pdf](http://www.pminvestment.pl/manual/qplay_sema_evo_manual.pdf)