

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/qplay-rowerek-trojkoowy-elite-platinum-black-p-3300.html>



Qplay Rowerek Trójkolowy Elite Platinum Black

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6274
Kod EAN	5061047482070
Producent	Qplay

Opis produktu

Rowerek Trójkolowy ELITE PLATINUM

QPLAY ELITE PLATINUM to nowoczesny i funkcjonalny rowerek trójkolowy, zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie małych rowerzystów. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom wspiera naukę jazdy, jednocześnie zapewniając dziecku świetną zabawę.

ELITE PLATINUM jest stabilny i bezpieczny, posiada nowoczesną konstrukcję i wygodne wyprofilowane siedzisko. Rowerek został wyposażony w barierkę zabezpieczającą dziecko przed wypadnięciem, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa oraz podnóżek, a piankowe koła umożliwiają cichą i komfortową jazdę. Po zdemontowaniu rączki, barierki, budki i pokrowca na siedzisko ELITE PLATINUM będzie służył jako rowerek trójkolowy. Dzięki funkcji „wolnego koła” dziecko może swobodnie pedałowac i skręcać, a rączka dla rodzica nadal może korygować prędkość i kierunek przemieszczania.

Połączenie metalowej konstrukcji, piankowych kół oraz elementów wykonanych z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, daje gwarancję wytrzymałości i wygody.

Rowerek należy do rodziny produktów **GROW UP** – rośnie razem z dzieckiem.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Sterowanie rączką
- Funkcja „wolnego koła” (przekładnia zapadkowa)
- Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami
- Obracane siedzisko 360 stopni
- Zdejmowany pokrowiec na siedzenie
- Zdejmowana budka z siatką pozwalającą na obserwację dziecka
- Stalowa rama
- Pedaly przy przednim kole
- Piankowe kółko przednie 10” - EVA
- Piankowe koła tylne 8” - EVA
- Przednie koło wyposażone w osłonkę zabezpieczającą przed wkręceniem się nóżki
- Pojemnik na drobiazgi z tyłu

-
- Łatwa do czyszczenia, demontowana barierka zabezpieczająca
 - Dodatkowa platforma na nóżki dla mniejszych dzieci, montowana do siedziska
 - Uchwyt na kubek na ręczce pchacza
 - Składany podnóżek
 - Gumowe antypoślizgowe rękojeści z osłonkami
 - 3 stopniowa regulacja długości rączki dla rodzica
 - Blokada tylnego koła - hamulec
 - Ogranicznik nadmiernego skrętu
 - Regulacja pasów
 - Przedział wiekowy: 10-72 miesięcy
 - Maksymalne obciążenie: 25 kg
 - Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE

WYMIARY PRODUKTU:

- Wysokość rowerka: 104 cm
- Wysokość rączki do prowadzenia: 94 - 97- 100 cm
- Szerokość kierownicy: 42 cm
- Wysokość od podłoża do kierownicy: 57 cm
- Odległość od podłoża do siedziska: 37 cm
- Odległość od tylnego do przedniego koła- 34 cm
- Długość: 69 cm
- Długość z pchaczem: 114 cm
- Szerokość rowerka: 50 cm
- Średnica kół: przód: 25,4 cm, tył - 18,5 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do pedałów: 31 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do kierownicy: 17 cm
- Wysokość oparcia: 40 cm
- Wag netto: 8 kg

OPAKOWANIE:

- Wysokość: 30 cm
- Szerokość: 32 cm
- Długość: 56 cm
- Waga z opakowaniem: 9 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Rowerek Trójkołowy ELITE PLATINUM

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 6 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Gdy korzystasz z ręczki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze rozkładaj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (biały przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.

Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła, gdy nie ma zamontowanej ręczki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

Jazda i hamowanie: W celu jazdy do przodu/tyłu – dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg – wykorzystując pedałki. W celu skrętu – dziecko musi używać kierownicy i przekreślać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakreślić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

Qplay GMBH Qplay Niemcy
Mevisenstr.16/03, 50668 Köln
email: qplay@qplaykids.com

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/qplay_elite_platinum_manual.pdf