

Link do produktu: <https://www.megasmymk.pl/qplay-rowerek-trojkoowy-rito-deluxe-rubber-olive-p-3395.html>



Qplay Rowerek Trójkołowy Rito Deluxe Rubber Olive

Cena brutto	619,00 zł
Cena netto	503,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6298
Kod EAN	5061047481639
Producent	Qplay

Opis produktu

Rowerek trójkołowy RITO DELUXE RUBBER został stworzony z myślą o komforcie i bezpieczeństwie maluszków oraz wygodzie rodziców.

RITO jest stabilny i bezpieczny, posiada nowoczesną konstrukcję i wygodne wyprofilowane siedzisko. Rowerek został wyposażony w barierkę zabezpieczającą dziecko przed wypadnięciem, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa oraz podnóżki, a piankowe koła umożliwiają cichą i komfortową jazdę. Po zdemontowaniu rączki, barierki, budki i pokrowca na siedzisko RITO będzie służył jako klasyczny rowerek trójkołowy. Dzięki funkcji „wolnego koła i kierownicy” dziecko może swobodnie pedałowac i skręcać, a rodzic posiada pełną kontrolę nad kierunkiem i prędkością jazdy.

Połączenie metalowej konstrukcji, nieprzebijanych kół RUBBER oraz elementów wykonanych z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, daje gwarancję wytrzymałości i wygody.

Rowerek należy do rodziny produktów **GROW UP** – rośnie razem z dzieckiem.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Sterowanie rączką
- Funkcja „wolnego koła” (przekładnia zapadkowa)
- Funkcja „wolnej kierownicy”
- Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami
- Wygodne wyprofilowane siedzisko z dwustopniową regulacją kąta oparcia
- Dodatkowy wspornik ustawienia oparcia – zabezpiecza przed samoczynną zmianą kąta nachylenia oparcia
- Zdejmowany pokrowiec na siedzenie
- Budka z siatką pozwalającą na obserwację dziecka
- Daszek budki odpinany za pomocą suwaka
- Stalowa rama
- 10” przednie kółko - Rubber

-
- 8" tylne kółko - Rubber
 - Pedaly przy przednim kole
 - Przednie koło wyposażone w osłonkę zabezpieczającą przed wkręceniem się nóżki
 - Pojemnik na drobiazgi z tyłu
 - Dodatkowa pojemna torba na niezbędne przybory
 - Saszetka przy kierownicy dla rodzica
 - Łatwa do czyszczenia, demontowana barierka zabezpieczająca
 - Dwa rodzaje podnóżków - w ramie i przy siedzisku
 - Dwie torby przy ręczce do prowadzenia
 - Antypoślizgowe rękojeści z ekoskóry
 - Osłonka na kierownicy
 - Regulacja długości ręczki dla rodzica
 - Blokada tylnych kół - hamulec
 - Ogranicznik skrętu
 - Regulacja pasów
 - Składany do niewielkich wymiarów
 - Nóżka wspierająca - umożliwia ustawienie w pozycji stojącej złożonego rowerka
 - Przedział wiekowy 10-36 miesięcy
 - Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE

- Wysokość rowerka: 100 cm
- Wysokość ręczki do prowadzenia: 82 -96 cm (dwustopniowa regulacja)
- Szerokość kierownicy: 36 cm
- Wysokość od podłoża do kierownicy: 57 cm
- Odległość od podłoża do siedziska: 35 cm
- Odległość od tylnego do przedniego koła: 31 cm
- Długość rowerka: 71 cm
- Długość całkowita z wysuniętą ręczką do prowadzenia: 110 cm
- Szerokość rowerka: 50 cm
- Średnica kół: przód - 26 cm, tył - 22 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do pedałów: 36 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do kierownicy: 22,5 cm

- Wysokość oparcia: 38 cm (dwustopniowa regulacja kąta oparcia)
- Wymiary złożonego produktu: 85 x 38 x 36 cm
- Maksymalne obciążenie do 20 kg.
- Waga: 8,5 kg

OPAKOWANIE:

- Wysokość: 42 cm
- Szerokość: 32 cm
- Długość: 58 cm
- Waga z opakowaniem: 9,8 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Rowerek trójkołowy Qplay Rito Deluxe

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 6 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Gdy korzystasz z ręczki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze zakładaj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.

Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła lub nie zostawiaj założonych podnóżków, gdy nie ma zamontowanej ręczki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

Nigdy nie pozostawiaj dziecku odblokowanej kierownicy (brak możliwości skręcania) gdy dziecko jeździ samodzielnie na rowerku - dziecko nie będzie miało kontroli nad kierunkiem jazdy i może doprowadzić do wypadku.

Jazda i hamowanie: W celu jazdy do przodu/tyłu – dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg – wykorzystując pedały. W celu skrętu – dziecko musi używać kierownicy i przekręcać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakręcić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na podanej stronie lub na stronie producenta.

Producent:

Qplay GMBH

Mevissenstr.16/03

50668 Kolonia, Niemcy

email: qplay@qplaykids.com

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/qplay_rito_deluxe_manual.pdf