

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/rowerek-trójkołowy-axel-new-pink-p-3317.html>



Milly Mally Rowerek Trójkołowy Axel New Pink

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6194
Kod EAN	5907090700061
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Rowerek Trójkołowy AXEL

Rowerek trójkołowy AXEL został stworzony z myślą o komforcie i bezpieczeństwie maluszków, oraz wygodzie rodziców. Idealne rozwiązanie dla aktywnych Smyków, które nudzi przejażdżka w spacerówce.

AXEL to stabilny i bezpieczny rowerek dla Twojego dziecka, posiada ponadczasową konstrukcję, wygodne wyprofilowane siedzisko, oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Dodatkowo rączka dla rodzica pozwala na dalszą jazdę gdy nasz młody cyklista jest już zmęczony. Dzięki funkcji „wolnego koła” dziecko może oprzeć nóżki na pedałach, podczas gdy rodzic prowadzi rowerek przy użyciu rączki.

Siedzisko w rowerku posiada regulację odległości od kierownicy, pozwala to dopasować rowerek do wzrostu dziecka.

Połączenie metalowej konstrukcji oraz elementów wykonanych z najwyższej jakości materiałów, daje gwarancję wytrzymałości, która sprawdzi się w każdych warunkach. Natomiast szerokie i wytrzymałe koła wykonane z pianki EVA zapewniają trwałość i długie użytkowanie.

Rowerek AXEL posiada odczepianą rączkę dla rodzica oraz koszyk na zabawki.

Rowerek należy do rodziny produktów **GROW UP** – rośnie razem z dzieckiem.

Dziecko podczas jazdy na rowerku ćwiczy dużą motorykę, siłę i mięśnie nóg, utrzymywanie równowagi oraz doskonali koordynację ruchową. Dzięki czemu prawidłowo i zdrowo się rozwija.

Najważniejszą zaletą rowerka trójkołowego AXEL jest frajda jaką dostarcza dzieciom, ponadto rodzicom zapewnia kontrolę podczas jazdy i pewność, że dziecko jest bezpieczne.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Stalowa rama
- Pedały w przednim kole
- Składany podnóżek w ramie
- Funkcja wolnego koła
- Pasy bezpieczeństwa
- Błotnik nad przednim kołem

-
- Regulacja odległości siedziska od kierownicy
 - Regulacja długości rączki dla rodzica
 - Możliwość demontażu rączki dla rodzica
 - Regulacja odległości siedziska od kierownicy
 - Dzwonek
 - Antypoślizgowe rączki z osłonkami
 - Wygodny uchwyt w oparciu siedziska do przenoszenia rowerka
 - 2 x koszyk na zabawki
 - Przedział wiekowy- od 18 miesiąca do 5 lat

DANE TECHNICZNE:

- Wysokość rączki dla rodzica: 91 cm, 93 cm, 95 cm
- Wysokość siedziska od ziemi: 35 cm
- Wysokość kierownicy: 60 cm
- Szerokość kierownicy: 41 cm
- Siedzisko: 15 cm dł., 22 cm szer.
- Średnica kół: przód - 24 cm, tył - 20 cm
- Wysokość oparcia: 15 cm
- Odległość od siedziska do podnóżka 20 cm
- Szerokość rowerka: 47,5 cm
- Długość rowerka: 80 cm
- Maksymalne obciążenie do 25 kg
- Waga: 6 kg

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Wysokość 27 cm
- Szerokość 38 cm
- Długość 60 cm
- Waga z opakowaniem 6,9 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Rowerek trójkołowy Axel
Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu

25kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Gdy korzystasz z ręczki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze rozkładaj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.

Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła, gdy nie ma zamontowanej ręczki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

Jazda i hamowanie: W celu jazdy do przodu/tyłu – dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg – wykorzystując pedałki. W celu skrętu – dziecko musi używać kierownicy i przekręcać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakręcić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/axel_manual.pdf