

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/rowerek-trojkoowy-zippy-blue-p-3492.html>



Milly Mally Rowerek Trójkolowy Zippy Blue

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6379
Kod EAN	5907090700436
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Rowerek Trójkolowy Zippy 5w1

Rowerek trójkolowy ZIPPY został stworzony z myślą o komforcie i bezpieczeństwie maluszków oraz wygodzie rodziców.

Zippy jest stabilny i bezpieczny, posiada nowoczesną konstrukcję, wygodne wyprofilowane obracane o 180 stopni siedzisko, które umożliwi podróż przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Rowerek został wyposażony w barierkę zabezpieczającą dziecko przed wypadnięciem, trzypunktowe regulowane pasy bezpieczeństwa oraz podnóżek. Po zdemonstrowaniu rączki, barierki i budki Zippy będzie służył jako rowerek trójkolowy a następnie, kiedy dziecko ma już opanowane podstawy jazdy po złożeniu tylnych kółek jako klasyczny rowerek biegowy. Dzięki funkcji „wolnego koła” dziecko może swobodnie pedałowac, a rodzic nadal może korygować prędkość przemieszczania.

Rowerek został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów. Piankowe koła ułatwiają jazdę przy zachowaniu odpowiedniego komfortu a ogranicznik nadmiernego skreću kierownicy zabezpiecza przed wywrotką.

Rowerek został zaprojektowany dla dzieci w wieku od 12 miesiąca życia. Rozwija motorykę, mięśnie nóg i ogólną koordynację. Z całą pewnością przygotuje dziecko do jazdy na prawdziwym rowerze.

Kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie.

Rowerek należy do rodziny produktów **GROW UP** – „rośnie” razem z dzieckiem.

Zippy w 5 krokach:

1. Rowerek trójkolowy z podnóżkiem, budką i pchaczem - od 12 miesiąca.
2. Jeździk trójkolowy bez pedałów - od 12 miesiąca.
3. Rowerek trójkolowy z pedałami i pchaczem dla rodzica - od 18 miesiąca.
4. Rowerek trójkolowy z pedałami w przednim kole - od 24 miesiąca.
5. Rowerek biegowy - po złożeniu tylnych kół w jedno i odjęciu pedałów - od 24 miesiąca.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Obracane siedzisko o 180 stopni - jazda przodem lub tyłem
- Sterowanie rączką
- Funkcja wolnego koła (przekładnia zapadkowa)
- Trzystopniowa regulacja wysokości rączki do prowadzenia rowerka
- Trzystopniowa regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
- Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami zabezpieczającymi ramiona
- Wygodne wyprofilowane siedzisko z dwustopniową regulacją kąta oparcia
- Budka z siatką pozwalającą na obserwację dziecka

-
- Piankowe koła
 - Stalowa rama
 - Pedaly przy przednim kole
 - Łatwa do czyszczenia, demontowana barierka zabezpieczająca
 - Składany podnóżek pod ramą
 - Gumowe antypoślizgowe rękojeści z osłonkami
 - Łożyszkowane tylne koła
 - Ogranicznik nadmiernego skrętu
 - Saszetka na drobiazgi
 - Łatwe składanie
 - Trwała konstrukcja
 - Kompaktowy i komfortowy
 - Przedział wiekowy 12 M+
 - Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa

WYMIARY PRODUKTU

ROWEREK BIEGOWY:

- Długość: 78 cm
- Wysokość: 51 cm
- Szerokość: 35 cm
- Długość siedziska: 18 cm
- Wysokość do podłoża do siedziska: 29,5 cm
- Średnica kół: przód - 20 cm, tył - 17,5 cm

ROWEREK TRÓJKOŁOWY:

- Wysokość: 96 cm
- Regulacja wysokości rączki: 95-98,5-102 cm
- Długość: 72 cm
- Długość z rączką do pchania: 105 cm
- Szerokość rowerka: 49 cm
- Wysokość do kierownicy: 51 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do pedałów: 29 cm
- Odległość od krawędzi siedziska do kierownicy: 20 cm
- Wysokość oparcia: 40 cm
- Wymiary siedziska: 20 x 22 cm

- Wysokość od podłoża do siedziska: 33 cm
- Maksymalne obciążenie do 25 kg
- Waga: 6,4 kg

OPAKOWANIE:

- Wysokość: 34 cm
- Szerokość: 21 cm
- Długość: 70 cm
- Waga z opakowaniem: 7,4 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Rowerek trójkołowy ZIPPY

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 5 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 25kg.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.

Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.

Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.

Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.

Gdy korzystasz z ręczki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze rozkładaj podnóżki i używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole). Zapobiega to niebezpieczeństwu uwięźnięcia stóp między pedałkami, a przednim widelcem rowerka lub między pedałkami, a kołem.

Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła, gdy nie ma zamontowanej ręczki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

Jazda i hamowanie: W celu jazdy do przodu/tyłu – dziecko musi obracać przednie koło napędzając je siłą nóg – wykorzystując pedałki. W celu skrętu – dziecko musi używać kierownicy i przekreślać ją w kierunku, w którym chce jechać. Żeby zahamować - przy jeździe do przodu/tyłu - należy zakręcić pedałami w przeciwnym kierunku lub spowolnić ich obrót aż do zatrzymania.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/zippy_manual.pdf