

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/scooter-sparky-blue-p-3365.html>



Milly Mally Scooter Sparky Blue

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6251
Kod EAN	5907090700368
Producent	Milly Mally

Opis produktu

Scooter Sparky

Hulajnoga trójkołowa SPARKY – kolorowa jazda pełna frajdy! Jest to idealny wybór dla dzieci, które cenią sobie dobrą zabawę. Wyposażona w 4-stopniową regulację wysokości kierownicy, rośnie razem z dzieckiem, zapewniając komfort jazdy przez długi czas. Rama wykonana jest z aluminium, co sprawia, że hulajnoga jest lekka. Łatwy system składania sprawia, że hulajnoga jest niezwykle praktyczna w codziennym użytkowaniu – idealna do transportu i przechowywania. Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.

SPARKY zachwyca nie tylko funkcjonalnością, ale i wyglądem! Przednie koła świecą podczas jazdy dzięki wbudowanym diodom LED, a dodatkowe podświetlenie podestu wzdłużne linie po bokach czyni każdą przejażdżkę jeszcze bardziej spektakularną/widowiskową. Efektowne brokatowe wykończenie sprawia, że hulajnoga mieni się w słońcu.

Solidny podest o wymiarach, przestrzeni na stopy: 32 x 13 cm- zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, a łożyska klasy ABEC-7 gwarantują płynność jazdy. Dzięki grawitacyjnemu układowi skrętnemu i tylnemu hamulcowi, dziecko uczy się lepszej kontroli nad pojazdem i rozwija zmysł równowagi.

Hulajnoga posiada maksymalne obciążenie 50 kg, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno u młodszych, jak i nieco starszych dzieci. Dodatkowym atutem jest ekologiczne opakowanie typu eco – brown box, zgodne z duchem zrównoważonego rozwoju.

Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa EN71-1.2.3, potwierdzający jego jakość i zgodność z normami europejskimi.

CHARAKTRYSTYKA:

- Balansująca hulajnoga
- Rama z aluminium lekka
- Stabilność i bezpieczeństwo dzięki trójkołowej formule hulajnogi
- Skręcanie na zasadzie balansu ciałem
- Antypoślizgowy podest
- 4 stopniowa regulacja wysokości rączki
- Hamulec nożny- tylny błotnik
- Dodatkowe podświetlenie podestu wzdłużne linie po bokach
- Efektowne brokatowe wykończenie podestu
- Funkcja składania rączki za pomocą odciążenia pierścienia
- Łożyszkowane kółka ABEC-7
- Świejące kółka LED
- Kauczukowe/silikonowe kółka
- Wygodne gumowe rączki z osłonkami
- Kolorystyka: Violet, Champagn, Blue, Red
- Opakowanie typu eco – brown box
- Przedział wiekowy: 3+
- Max obciążenie- 50 kg
- Waga- 2,6 kg

- Certyfikat bezpieczeństwa CE

DANE TECHNICZNE:

- Długość 59 cm
- Szerokość 27 cm (rączka)
- Wysokość 81 cm
- Wysokość rączki- 66-71-76-81 cm
- Wymiary platformy: 32 x 13 cm
- Wysokość do platformy od podłoża- 4,5 cm
- Średnica przednich kółek- 12 cm
- Średnica tylnego kółka- 8 cm

WYMIARY OPAKOWANIA:

- Długość- 61 cm
- Szerokość- 17 cm
- Wysokość- 28 cm
- Waga brutto- 3,1 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Hulajnoga SPARKY

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 50kg.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy ze względu na wymagane umiejętności i wymiary produktu! Ryzyko upadku.

OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 50kg.

OSTRZEŻENIA!

Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce. Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi. Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku. Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu. Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta. Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy. Przed użyciem – upewnij się, że wszystkie elementy wymagające zablokowania – są zablokowane i nie ma możliwości np. zmiany wysokości kierownicy bez ich odblokowania.

Jazda i hamowanie:

W celu jazdy do przodu – dziecko musi stanąć stabilnie na hulajnodze trzymając obie ręce na kierownicy. Jedną nogą odpychać się od podłoża, żeby nabrać prędkości. Następnie można dostawić nogę napędzającą na podest i korzystać z siły rozpędu, aby jechać. Żeby skrócić w prawo-przechyli hulajnogę balansując ciałem w prawo
Żeby skrócić w lewo-przechyli hulajnogę balansując ciałem w lewo
Hamowanie nie stanowi problemu – wystarczy nastąpić hamulec tylnego koła i docisnąć. Naucz dziecko hamować przed rozpoczęciem jazdy.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych. Nie używać w ruchu ulicznym i na drogach publicznych! Korzystanie z zabawki na drogach publicznych może powodować wiele zagrożeń dla użytkownika i osób trzecich. Korzystający z tych dróg są bardziej doświadczeni i jeżdżą szybciej – mogą wpaść na dziecko co może spowodować poważne obrażenia. Na takich drogach występują duże pochyłości – dziecko może nie być w stanie kontrolować prędkości i może to spowodować upadek.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:

www.pminvestment.pl/manual/sparky_manual.pdf

